



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АКТИВНЫЙ САБВУФЕР

AS-D12A

RED HURRICANE

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.

Сабвуфер может быть подключен к линейным выходам (сигналы низкого уровня) или к выходам для подключения громкоговорителей (сигналы высокого уровня) автомобильных звуковоспроизводящих устройств.

В комплект поставки сабвуфера входит выносной регулятор усиления.

Перед применением сабвуфера внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством или проконсультируйтесь с авторизованным дилером нашей продукции по правильной установке сабвуфера.

Подключение сабвуфера проводите в соответствии с нижеприведенной схемой. Видео инструкцию по подключению и настройке сабвуфера можно посмотреть на сайте www.ural-auto.ru/video.php.

Неправильное подключение может привести к выходу из строя сабвуфера.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальная выходная (пиковая) мощность, Вт	950
Полоса воспроизводимых частот, Гц	20-250
Пределы регулировки частоты среза фильтра нижних частот (LPF), Гц	40-250
Пределы регулировки чувствительности (усиления) по входам низкого уровня LOW INPUT, В	0,2 - 6
Отношение сигнал/шум, не менее, дБ	91
Коэффициент нелинейных искажений, %	0,4
Предохранитель, А	30

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

