

**Pioneer**

**AVH-A320BT**

DVD RDS AV ПЕСИВЕР

Русский

**DIVX**

 **Bluetooth**

Руководство пользователя

# Содержание

Благодарим за покупку данного изделия Pioneer.  
Внимательно прочитайте эти инструкции, чтобы надлежащим образом использовать данную модель мультимедийной системы. После ознакомления с инструкциями сохраняйте данный документ для дальнейшего обращения.

## Важно

Экран, приведенный в качестве примеров, может отличаться от реальных экранов, которые могут быть изменены без уведомления с целью улучшения характеристик и функциональных возможностей.

## **Пульт дистанционного управления**

Пульт дистанционного управления продается отдельно. Подробные сведения об операциях см. в руководстве по пульту дистанционного управления.

■ <b>Меры предосторожности</b> .....	3
■ <b>Детали и компоненты управления</b> .....	3
■ <b>Основные операции</b> .....	4
■ <b>Bluetooth</b> .....	7
■ <b>Источник AV</b> .....	14
■ <b>Подключение смартфона к источнику AV</b> .....	15
■ <b>Радио</b> .....	16



■ <b>Диск</b> .....	18
■ <b>Сжатые файлы</b> .....	21
■ <b>AUX</b> .....	25
■ <b>Использование функции Караоке</b> .....	26
■ <b>Настройки</b> .....	27
Отображение экрана настройки .....	27
Системные настройки .....	27
Настройки темы .....	32
Настройки аудио .....	33
Настройки видео .....	36
■ <b>Меню Избранное</b> .....	38
■ <b>Другие функции</b> .....	39
■ <b>Приложение</b> .....	40

# Меры предосторожности

## Сведения об этом руководстве


В этом руководстве для описания операций используются изображения реальных экранов. Однако на некоторых устройствах, в зависимости от модели, экраны могут отличаться от представленных в этом руководстве.


## Условные обозначения, используемые в данном руководстве




	Указывает на экранную клавишу на сенсорном экране, к которой можно прикоснуться.
	Указывает на экранную клавишу на сенсорном экране, к которой можно прикоснуться и удерживать.

## Детали и компоненты управления

### Основное устройство



①		Нажмите, чтобы включить или выключить дисплей.
②	VOL (+/-)	

③		Нажмите, чтобы открыть экран главного меню. Нажмите и удерживайте, чтобы выключить питание. Для включения питания нажмите любую кнопку.
④		Выполнение настройки вручную, быстрой перемотки вперед и назад и поиск дорожки. Нажмите, чтобы ответить на звонок или завершить его.
⑤	RESET	Нажмите, чтобы выполнить сброс микропроцессора (стр. 4).
⑥		Нажмите, чтобы извлечь диск.
⑦	Слот для загрузки диска	См. Загрузка и извлечение диска (стр. 18).
⑧	Экран LCD	

## Основные операции

### Сброс микропроцессора

#### ВНИМАНИЕ

- Нажмите кнопку RESET для выполнения сброса настроек и записанных данных к заводским настройкам.
  - Не выполняйте данную операцию, когда к этому продукту подключено какое-либо устройство.
  - Некоторые настройки и записанные данные не удаляются.
- Микропроцессор следует перезагружать в следующих случаях:
  - Если продукт используется впервые после установки.
  - Если данное изделие не работает должным образом.
  - Если обнаружился проблемы в эксплуатации системы.

**1** Выключите зажигание.

**2** Нажмите RESET острием шариковой ручки или другим заостренным предметом.  
Настройки и записанные данные возвращаются к заводским настройкам.


### Запуск устройства

**1** Включите двигатель для активации системы.  
Открывается экран [Язык прогр.].

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

При втором запуске отображаемые экраны будут отличаться в зависимости от предыдущих состояний.

2 Выберите язык.

3 Коснитесь .

Откроется экран главного меню.









## Использование сенсорной панели

Управлять данным изделием можно путем касания клавиш, отображаемых на экране, непосредственно пальцами.






### ПРИМЕЧАНИЕ

Для предотвращения повреждения экрана LCD обязательно касайтесь клавиш, делая легкие прикосновения пальцами.


### Обычные клавиши сенсорной панели

	<b>Начало и приостановка воспроизведения.</b>
	
	 <b>Переход к следующим или предыдущим файлам (или дорожкам).</b>
	<b>Быстрая перемотка назад или вперед.</b> Повторное нажатие приводит к изменению скорости воспроизведения.
	<b>Остановка воспроизведения.</b>
<b>Текстовая информация</b>	<b>Когда все символы не отображаются, остальные автоматически прокручиваются на дисплее. Символы отображаются при касании текстовой информации.</b> <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Эта функция доступна только после остановки автомобиля в безопасном месте и поднятии ручного тормоза.
	<b>Возврат к предыдущему экрану.</b>
	<b>Заккрытие меню.</b>

## Использование экранов списков




	<b>Начало воспроизведения элемента.</b>
	<b>Отображается, если в области дисплея показаны не все символы.</b> При касании этой клавиши остальные символы прокручиваются. <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Эта функция доступна только после остановки автомобиля в безопасном месте и поднятии ручного тормоза.
	<b>Отображается, если информация показана более чем на одной странице.</b> Коснитесь  или  для просмотра скрытых элементов.





## Использование шкалы времени

	<b>Точку воспроизведения можно выбрать, потянув за курсор</b> <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Функция панели времени может отличаться в зависимости от активного источника.
--	---

## Экран главного меню







	<b>Значки источников</b>
	<b>Установка времени и даты (стр. 39)</b>
	<b>Настройки (стр. 27) и меню Избранное (стр. 38)</b>

	<b>Телефонная связь без снятия трубки (стр. 9)</b>
	<b>Выключение аудио-/видеоисточника</b>
	<p><b>Если выбрано , можно выключить почти все функции.</b></p> <p>Устройство включается при использовании следующих функций:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Получен входящий вызов (только телефонная связь без снятия трубки через Bluetooth).</li> <li>• Если воспроизводится изображение с камеры заднего обзора при движении задним ходом.</li> <li>• При нажатии кнопки на данном устройстве.</li> <li>• При отключении зажигания (ACC OFF) и его повторном включении (ACC ON).</li> </ul>

## Bluetooth

### Подключение Bluetooth

- 1 Включите функцию Bluetooth на устройстве.
- 2 Нажмите кнопку .
- 3 Коснитесь , а затем .  
Откроется экран меню Bluetooth.
- 4 Коснитесь [Соединение].
- 5 Коснитесь .  
Устройство начнет поиск доступных устройств, затем отобразит их в списке устройств.
- 6 Коснитесь названия устройства Bluetooth.  
После успешной регистрации устройства соединение Bluetooth устанавливается системой автоматически. Если соединение установлено, в списке отображается название устройства.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- Если три устройства уже зарегистрированы, откроется [Память переполнена]. Сначала удалите зарегистрированное устройство (стр. 8).
- Если ваше устройство поддерживает профиль SSP (Простое безопасное сопряжение), на дисплее данного изделия отобразится шестизначный номер. Коснитесь [Да], чтобы зарегистрировать устройство.

-  не работает, если устройство уже подключено, также недоступно во время подключения или отключения.

### СОВЕТ



Кроме того, подключение по Bluetooth можно создать, обнаружив это изделие с устройства Bluetooth. Перед регистрацией убедитесь, что [Видимость] в меню [Bluetooth] установлено на [Вкл.] (стр. 8). Подробную информацию об операциях с устройством Bluetooth см. в инструкциях по эксплуатации, поставляемых с устройством Bluetooth.

## Настройки Bluetooth

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Коснитесь , а затем .

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Запрещается выключать данное изделие и отсоединять устройство во время работы Bluetooth.

Элемент меню	Описание
[Соединение]	<p>Подключение, отключение и удаление зарегистрированного устройства Bluetooth вручную. Коснитесь  для удаления зарегистрированного устройства.</p> <p>Для подключения зарегистрированного устройства Bluetooth вручную коснитесь имени устройства. Чтобы отсоединить устройство, коснитесь названия подключенного устройства в списке.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b></p> <p>Подключайте устройство Bluetooth вручную в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Зарегистрированы два или более устройств Bluetooth и вы хотите вручную выбрать устройство для использования.</li> <li>• Вы хотите переподключить отключенное устройство Bluetooth.</li> <li>• Подключение не может быть автоматически восстановлено по определенной причине.</li> </ul>
[Автосоединение] [Вкл.] [Вык.]	Выберите [Вкл.] для автоматического подключения последнего устройства Bluetooth.
[Видимость] [Вкл.] [Вык.]	Выберите [Вкл.], чтобы изделие было видно другим устройствам.
[Ввод PIN кода]	<p>Измените PIN-код для подключения Bluetooth. PIN-код по умолчанию "0000".</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Касаясь цифр от [0] до [9], введите PIN-код (не более 8 цифр).</li> <li>2 Коснитесь .</li> </ol>



Элемент меню	Описание
[Инф. об устройстве]	Отображение имени устройства и адреса этого устройства.
[Очист. пам. Bluetooth]	Коснитесь [Очист] и [ОК], чтобы очистить память Bluetooth .
[Обнов. ПО Bluetooth]	Обновление версии программного обеспечения Bluetooth путем подключения внешней памяти. <b>СОВЕТ</b> Данная функция доступна, когда источник выключен.
[Версия Bluetooth]	Отображение версии Bluetooth.

## Переключение между подключенными по Bluetooth устройствами

Вы можете переключать подключенные по Bluetooth устройства с помощью кнопки переключения устройств в меню Bluetooth.

- Вы можете зарегистрировать до трех устройств Bluetooth на этом изделии (стр. 7).
- Аудиопроигрыватель Bluetooth можно переключить на другие устройства Bluetooth на экране воспроизведения аудио Bluetooth.
- Только одно устройство можно подключить для телефонной связи без снятия трубки.



## Телефонная связь без снятия трубки

Чтобы воспользоваться этой функцией, вам необходимо заранее подключить свой мобильный телефон к данному изделию по Bluetooth (стр. 7).

### ВНИМАНИЕ

В целях безопасности по возможности избегайте разговоров по телефону во время движения.

### Исходящий звонок

- 1 Нажмите  и выберите  .



Откроется экран меню телефона.

- 2 Нажмите один из значков вызова на экране меню телефона.



#### Отообразятся следующие элементы.

- Название текущего сотового телефона
- Номер списка текущего сотового телефона
- Уровень сигнала текущего сотового телефона
- Заряд аккумулятора текущего сотового телефона

	<p><b>Исходный поиск в телефонной книге.</b> При каждом нажатии кнопки английский и системный язык могут переключаться в зависимости от языковой настройки системы. Коснитесь области списка, чтобы остановить исходный поиск.</p>
	<p><b>Использование списка автонабора (стр. 10)</b></p>
	<p><b>Использование телефонной книги</b> Выберите контакт в телефонной книге. Коснитесь необходимого имени в списке, затем выберите номер телефона.</p> <p><b>СОВЕТЫ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Контакты на вашем телефоне будут автоматически переданы на это изделие.</li> <li>• Обновите телефонную книгу вручную.</li> </ul>
	<p><b>Использование истории вызовов</b> Выполнение вызовов из полученных , набранных  или пропущенных .</p>
	<p><b>Прямой ввод номера телефона</b> Нажимайте кнопки с цифрами для ввода номера телефона, затем коснитесь  для вызова.</p>






### ► Завершение вызова

- 1 Коснитесь .


## Использование списков сохраненных номеров

### ► Регистрация телефонного номера

Для каждого устройства можно сохранить до шести телефонных номеров.

- 1 Нажмите  и выберите .
- 2 Коснитесь  или .  
На экране [Телефонная книга] коснитесь нужного имени, чтобы отобразить номер телефона.
- 3 Коснитесь .

### ► Как позвонить на номер из списка сохраненных номеров

- 1 Коснитесь .
- 2 Коснитесь необходимой записи в списке, чтобы сделать вызов.  
Откроется экран набора номера, и начнется набор.

### ► Удаление телефонного номера

- 1 Нажмите  и выберите .

2 Коснитесь , а затем .



3 Коснитесь [Да].

## Прием входящего звонка

1 Коснитесь , чтобы ответить на звонок.

Коснитесь , чтобы завершить вызов.

### СОВЕТЫ

- В режиме ожидания вызова вы можете переключиться на разговор, нажав .
- В режиме ожидания вызова вы можете отклонить вызов, нажав .



## Настройки телефона

1 Нажмите  и выберите  и .

Элемент меню	Описание
[Автоответ] [Вкл.] [Вык.]	Выберите [Вкл.], чтобы автоматически ответить на входящий вызов.
[Мелодия звонка] [Вкл.] [Вык.]	Выберите [Вкл.], если сигнал вызовов не выходит из динамиков автомобиля.
[Порядок имени]	Выберите функцию [Да], чтобы изменить порядок отображения имен и фамилий в телефонной книге.


## Настройка режима защищенной связи

Во время разговора можно включить режим защищенной связи (разговор непосредственно по мобильному телефону).

1 Коснитесь  или , чтобы включить или выключить режим защищенной связи.

## Регулировка громкости при разговоре

На данном изделии можно регулировать громкость при разговоре.

1 Коснитесь , чтобы выбрать один из трех уровней громкости.

### ► Общие замечания

- Подсоединение всех сотовых телефонов по Bluetooth не гарантируется.
- Во время звонков и обмена данными с помощью технологии Bluetooth расстояние по прямой между данным изделием и мобильным телефоном должно составлять не более 10 метров.
- При использовании некоторых сотовых телефонов звук звонка может не выводиться через динамики.
- В случае выбора на сотовом телефоне режима защищенной связи, телефонная связь без снятия трубки может быть отключена.

### ► Регистрация и соединение

- Операции, выполняемые на мобильном телефоне, могут отличаться в зависимости от его типа. Подробную информацию можно получить в инструкции к сотовому телефону.
- Если передать телефонную книгу не получается, отключите сопряжение телефона с данным изделием и снова включите, затем выполните передачу телефонной книги снова.

### ► Выполнение и прием звонков

- Вы можете слышать шум в следующих ситуациях:
  - Когда вы отвечаете на звонок с помощью кнопки на телефоне.
  - Когда абонент на другом конце вешает трубку.
- Если абонент на другом конце линии не слышит разговор из-за эхо, уменьшите уровень громкости для телефонной связи без снятия трубки.
- С некоторыми моделями телефонов система телефонной связи без снятия трубки может не работать даже при нажатии кнопки ответа на звонок.
- Если номер телефона уже зарегистрирован в телефонной книге, появится зарегистрированное имя. Если один и тот же номер телефона зарегистрирован под различными именами, появится только этот номер.

### ► История принятых звонков и запись исходящих звонков

- Вы не можете осуществить звонок на номер неизвестного пользователя (без номера телефона) из истории принятых звонков.
- Если звонки были совершены через мобильный телефон, в данном изделии не будет сохранена история звонков.

### ► Передача телефонной книги

- Если в телефонной книге более 1 000 записей, не все записи могут быть загружены полностью.
- В зависимости от модели мобильного телефона данное изделие не всегда может отображать телефонную книгу правильно.
- Если в телефонной книге на мобильном телефоне имеются изображения, передача телефонной книги может быть выполнена некорректно.


- В зависимости от модели сотового телефона, передача телефонной книги может быть невозможна.

## Bluetooth аудио

Перед использованием аудиоплеера Bluetooth необходимо зарегистрировать и подсоединить устройство к данному изделию (стр. 7).

### ПРИМЕЧАНИЯ


- В зависимости от аудиоплеера Bluetooth, подсоединенного к данному изделию, доступные операции с данным изделием могут ограничиваться следующими двумя уровнями:
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Возможно только воспроизведение композиций с аудиоплеера.
  - A2DP и AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Возможно воспроизведение, приостановка, выбор композиций и т. д.
- В зависимости от устройства Bluetooth, подсоединенного к данному изделию, доступные операции с этим изделием могут ограничиваться или отличаться от описаний в данном руководстве.
- Старайтесь не пользоваться функциями телефона во время прослушивания композиций на своем устройстве Bluetooth. При использовании мобильного телефона его сигнал может привести к появлению помех при воспроизведении композиций.
- Во время разговора на устройстве Bluetooth, подсоединенном к данному изделию через Bluetooth, воспроизведение композиции может быть приостановлено.

**1** Нажмите кнопку .

**2** Коснитесь , а затем .  
Появится экран настройки системы.

**3** Коснитесь [Установки АВ источника].



**4** Убедитесь, что функция [Bluetooth аудио] включена.




**5** Нажмите кнопку .

**6** Коснитесь [Bluetooth Audio].  
Появится экран воспроизведения аудио Bluetooth.

## Основные операции

### Описание экрана воспроизведения аудио Bluetooth

	Индикатор номера дорожки
	Повтор диапазона воспроизведения.

	Воспроизведение файлов в произвольном порядке.
	<p>Выберите файл или папку из списка для воспроизведения.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Эта функция доступна только при наличии версии AVRCP устройства Bluetooth 1.4 или выше.</p>
	Переключение устройств Bluetooth при подключении устройств к этому изделию с помощью Bluetooth (стр. 9).

## Источник AV

### Совместимые источники AV

С помощью данного изделия можно воспроизводить или использовать следующие источники.



- Радио
- CD
- ROM (сжатые аудио- и видеофайлы на дисках)
- DVD-Video
- USB

При подсоединении дополнительного устройства можно воспроизводить или использовать следующие источники.

- Аудио Bluetooth®
- AUX

### Выбор источника

#### Источник на экране выбора источника AV

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Коснитесь значка источника сигнала.  
При выборе  источник AV отключится.

#### Источник в списке источников

- 1 Коснитесь  на экране Источник AV.

- 2 Коснитесь клавиши источника сигнала.**  
При выборе [AV OFF] источник AV отключится.

## Подключение смартфона к источнику AV

При использовании смартфона с этим изделием параметры изделия настраиваются автоматически в соответствии с подключаемым устройством.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Способы управления могут варьироваться в зависимости от смартфона и версии программного обеспечения.
- В зависимости от версии ОС смартфона оно может быть несовместимо с данным устройством.

## Смартфон (устройство Android™)

Далее приведены способы подключения смартфона к данному изделию. Доступные источники могут отличаться в зависимости от способа подключения.

- Подключение по Bluetooth (стр. 15)


### Совместимые смартфоны

Совместимость со всеми смартфонами не гарантируется. Более подробная информация о совместимости смартфонов с данным изделием содержится на нашем веб-сайте.

### Подключение по Bluetooth


Доступны следующие источники, если смартфон подключен к изделию с помощью Bluetooth.

- Аудио Bluetooth

- 1** Подключите смартфон к данному продукту через Bluetooth (стр. 7).
- 2** Нажмите кнопку .
- 3** Коснитесь необходимого совместимого устройства.










# Радио

## Процедура запуска

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Коснитесь [Radio].  
Появится экран радио.

## Основные операции

### Описание экрана Радио

	 <b>Вызов предустановленной станции, сохраненной для клавиши, из памяти.</b>
	 <b>Сохранение текущей частоты вещания для клавиши.</b>
	<b>Отображение списка предустановленных станций.</b> Выберите элемент в списке (от [1] до [6]) для переключения на предустановленные станции.
	<b>Выбор FM1, FM2, FM3, MW или диапазона LW.</b>
	<b>Выполняет функцию BSM (память лучших станций) (стр. 16).</b>
	 <b>Настройка вручную</b>
	 <b>Настройка поиском и непрерывная настройка поиском</b> При отпускании клавиши на несколько секунд выполняется переход к ближайшей станции на текущей частоте. Удержание клавиши в течение нескольких секунд позволяет выполнять непрерывную настройку поиском.


## Сохранение частот вещания с наиболее сильными сигналами (BSM)

Функция BSM (память лучших станций) автоматически сохраняет шесть частот радиостанций с наиболее мощным сигналом для клавиш настроенных станций от [1] до [6].




**ПРИМЕЧАНИЯ**

- Сохранение частот вещания с помощью BSM может привести к замене уже сохраненных частот.
- Сохраненные ранее частоты вещания могут сохраняться в памяти, если их количество с наиболее мощным сигналом не превысило допустимого.

**1 Коснитесь , чтобы начать поиск.**

При выполнении поиска шесть частот вещания с наиболее мощным сигналом будут сохранены для клавиш предустановленных станций в порядке мощности их сигнала.

**Отмена сохранения****1 Коснитесь [Отмена].****Параметры радио****1 Нажмите кнопку .****2 Коснитесь , а затем .**

Появится экран настройки системы.

**3 Коснитесь [Установки АВ источника].****4 Коснитесь [Параметры радио].**

Элементы меню меняются в зависимости от источника.

Элемент меню	Описание
<b>[Локально]</b> [Вык] <b>FM:</b> [Уровень1] [Уровень2] [Уровень3] [Уровень4] <b>MW/LW:</b> [Уровень1] [Уровень2]	Настройки на местные станции позволяют прослушивать только радиостанции с достаточно сильными сигналами.  <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> [Уровень4] для FM и [Уровень2] для MW/LW доступны только для станций с наиболее сильными сигналами.
<b>[Шаг FM]</b> [100kHz] [50kHz]	Выбор шага настройки с поиском для FM-диапазона.  <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> В процессе ручной настройки шаг регулировки остается на уровне [50kHz].
<b>[Региональные]*</b> [Вкл.] [Вык]	Включение и отключение проверки кода зоны в процессе автопоиска Авто PI.

Элемент меню	Описание
<b>[Альтерн. частоты]*</b> [Вкл.] [Вык]	Возможность настройки устройства на другую частоту, вещающую ту же станцию.
<b>[Авто PI]</b> [Вкл.] [Вык]	Поиск радиостанции с одинаковым кодом PI (идентификация программы) на всем диапазоне частот происходит автоматически, когда вещающая станция содержит данные RDS. <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Даже при выборе [Вык] поиск PI продолжается автоматически, если тюнер не сможет установить хорошее качество связи с радиостанцией.
<b>[Прерывание ДС]*</b> [Вкл.] [Вык]	Прием дорожной сводки от последней выбранной частоты, прерывая другие источники.
<b>[Прерывание новостей]*</b> [Вкл.] [Вык]	Прерывание выбранного источника программы новостей.

\* Эта функция доступна только при приеме в диапазоне FM.

## Диск

### Загрузка и извлечение диска

Встроенный привод дисков данного изделия позволяет воспроизводить обычные музыкальные CD, Video-CD и DVD-Video.

#### ВНИМАНИЕ

Не вставляйте посторонние предметы в слот для загрузки диска.


#### Установка диска

- 1 Вставьте диск в слот для загрузки диска.**  
Источник изменится и начнется воспроизведение.

#### ПРИМЕЧАНИЕ


Если диск уже вставлен, выберите в качестве источника воспроизведения [CD/DVD].

## Извлечение диска

- 1 Нажмите кнопку .





## Основные операции

### СОВЕТЫ

- Открывается , если воспроизводится диск Video-CD с включенной функцией PBC (управление воспроизведением).
- Можно установить размер экрана для видеоизображений (стр. 39).

## Аудиоисточник

### Описание экрана аудиоисточника

	Индикатор номера дорожки
	Настройка повторного воспроизведения текущего диска/дорожки.
	Воспроизведение или отмена воспроизведения дорожек в произвольном порядке.
	Выбирает дорожку из списка. Коснитесь названия дорожки в списке, чтобы воспроизвести ее.

## Видеоисточник














### ВНИМАНИЕ

В целях обеспечения безопасности вы не можете смотреть видеоизображения во время движения автомобиля. Чтобы просмотреть видеоизображения на экране, остановите автомобиль в безопасном месте и поднимите ручной тормоз.

### Описание экрана видеоисточника

#### СОВЕТ

Коснитесь в любой части экрана, чтобы отобразить кнопки сенсорной панели.

	<p><b>Покадровое воспроизведение.</b></p> 
	<p><b>Замедленное воспроизведение.</b>          При каждом касании  скорость меняется четырьмя различными образами в следующем порядке: 1/16 -&gt; 1/8 -&gt; 1/4 -&gt; 1/2</p> <p><b>СОВЕТ</b>          Замедленная перемотка назад доступна только для Video CD.</p>
	<p><b>Отображение меню DVD.</b></p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>          Данная функция может не функционировать надлежащим образом с содержимым некоторых дисков DVD. В таком случае воспользуйтесь клавишами сенсорной панели для управления DVD.</p>
	<p><b>Настройка повторного воспроизведения всех файлов/текущей главы/текущего раздела.</b></p>
	<p><b>Изменяет язык звуковой дорожки/субтитров.</b></p>
	<p><b>Отображение скрытой панели функций.</b></p>
	<p><b>Поиск отрывка, который необходимо воспроизвести.</b>          Коснитесь [Title], [Chapter], [10Key] или [Track], затем введите необходимый номер от [0] до [9].          Чтобы начать воспроизведение от зарегистрированного вами номера, коснитесь .</p> <p><b>СОВЕТЫ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для отмены введенного номера нажмите [C].</li> <li>• Для DVD-Video можно выбрать [Title], [Chapter] или [10Key].</li> <li>• Для Video-CD можно выбрать [Track] или [10Key].*</li> </ul>
	<p><b>Выбор аудиовыхода из [L+R], [Left], [Right], [Mix].</b>          Данная функция доступна для Video-CD и DVD, записанных с аудио LPCM.</p>
	<p><b>Изменение угла просмотра (разные углы).</b>          Данная функция доступна для DVD с поддержкой записи с разными углами.</p>
	<p><b>Возобновление воспроизведения (закладка).</b>          Данная функция доступна для DVD-Video. Вы можете запомнить одну точку в качестве закладки для диска (до пяти дисков). Для удаления закладки с диска нажмите и удерживайте данную клавишу.</p>
	<p><b>Возобновление и начало воспроизведения с указанной точки.</b>          Данная функция доступна для DVD-Video и Video-CD с поддержкой PBC (управление воспроизведением).</p>

# Сжатые файлы

## Установка и извлечение мультимедиа

Можно воспроизводить сжатые аудио- и видеофайлы или файлы изображений, сохраненные на диске или внешнем устройстве памяти.

### ВНИМАНИЕ

Не вставляйте посторонние предметы в слот для загрузки диска.


### Установка диска

- 1 Вставьте диск в слот для загрузки диска.  
Источник изменится и начнется воспроизведение.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Если диск уже вставлен, выберите в качестве источника воспроизведения [CD/DVD].

### Извлечение диска

- 1 Нажмите кнопку .

### Подключение устройства памяти USB

- 1 Извлеките штекер кабеля USB из порта USB.
- 2 Подсоедините устройство памяти USB к кабелю USB.

#### **СОВЕТ**

Подключите кабель USB к порту USB на задней панели данного изделия.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

- Данное изделие может не работать или работать некорректно с некоторыми устройствами памяти USB.
- Подсоединение через концентратор USB невозможно.
- Для подключения требуется кабель USB.

## Отключение устройства памяти USB

- 1 Отключите устройство хранения USB от кабеля USB.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Убедившись в том, что не осуществляется доступ к данным, выньте устройство памяти USB.
- Отключите зажигание (ACC OFF) перед отключением устройства памяти USB.

## Процедура запуска

### Для диска

- 1 Вставьте диск (стр. 21).

### СОВЕТ

Если диск уже вставлен, выберите в качестве источника воспроизведения [CD/DVD].

### Для USB

- 1 Подсоедините устройство памяти USB к кабелю USB (стр. 21).

### СОВЕТ

Если USB уже установлено, выберите [USB] в качестве источника воспроизведения.

## Основные операции

### СОВЕТ

Можно установить размер экрана для видео и изображений (стр. 39).

### Аудиоисточник

#### Описание экрана аудиоисточника (пример: USB)

### СОВЕТ

При касании текстовой информации вся информация отображается только путем перемотки при задействовании парковочного тормоза.



Настройка повторного воспроизведения всех файлов/текущей папки/текущего файла.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Типы диапазона повторного воспроизведения зависят от источника.

	<b>Воспроизведение или отмена воспроизведения файлов в произвольном порядке.</b>
	<b>Отображение скрытой панели функций.</b>
	<b>Переключение следующих типов медиафайлов.</b> <b>[Music]:</b> Сжатые аудиофайлы <b>[Video]:</b> Сжатые видеофайлы <b>[Photo]:</b> Файлы изображений
	<b>Выбор файла из списка.</b> Коснитесь файла в списке, чтобы воспроизвести его.  <b>СОВЕТ</b> При касании папки в списке отображается ее содержимое. Вы можете воспроизвести файл в списке, коснувшись его.
	<b>При касании значка выбора памяти во время подключения к устройству Android выполняется переключение между внутренней и внешней памятью.</b>
	<b>Выбор предыдущей или следующей папки.</b>
	<b>Переключение дисплея с информацией о текущей музыке.</b>

## Видеоисточник

### ВНИМАНИЕ

В целях обеспечения безопасности вы не можете смотреть видеоизображения во время движения автомобиля. Чтобы просмотреть видеоизображения на экране, остановите автомобиль в безопасном месте и поднимите ручной тормоз.

### Описание экрана видеоисточника (пример: диск)

#### СОВЕТ

Коснитесь в любой части экрана, чтобы отобразить кнопки сенсорной панели.

		<b>Покадровое воспроизведение.</b>
		<b>Замедленное воспроизведение.</b>

	<p><b>Настройка повторного воспроизведения всех файлов/текущей папки/текущего файла.</b></p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Типы диапазона повторного воспроизведения зависят от источника.</p>
	<p><b>Изменяет язык звуковой дорожки/субтитров.</b></p>
	<p><b>Переключение следующих типов медиафайлов.</b>  <b>[Music]:</b> Сжатые аудиофайлы  <b>[Video]:</b> Сжатые видеофайлы  <b>[CD-DA]:</b> Аудиоданные (CD-DA)</p>
	<p><b>Выбор файла из списка.</b> Коснитесь файла в списке, чтобы воспроизвести его.</p> <p><b>СОВЕТ</b> При касании папки в списке отображается ее содержимое. Вы можете воспроизвести файл в списке, коснувшись его.</p>

## Источник изображений

### Описание экрана изображений

#### СОВЕТ

Коснитесь в любой части экрана, чтобы отобразить кнопки сенсорной панели.

	<p><b>Выбор предыдущей или следующей папки.</b></p>
	<p><b>Поворот изображения на 90° по часовой стрелке.</b></p>
	<p><b>Настройка повторного воспроизведения всех файлов/текущей папки.</b></p>
	<p><b>Воспроизведение всех файлов в текущем диапазоне повтора или отмена воспроизведения в случайном порядке.</b></p>
	<p><b>Переключение следующих типов медиафайлов.</b>  <b>[Music]:</b> Сжатые аудиофайлы  <b>[Video]:</b> Сжатые видеофайлы  <b>[Photo]:</b> Файлы изображений</p>





#### Выбор файла из списка.

Коснитесь файла в списке, чтобы воспроизвести его.

#### СОВЕТ

При касании папки в списке отображается ее содержимое. Вы можете воспроизвести файл в списке, коснувшись его.

## AUX

Видеоизображение или звук могут воспроизводиться с помощью устройства, подключенного ко входу AUX.





### ВНИМАНИЕ

В целях обеспечения безопасности вы не можете смотреть видеоизображения во время движения автомобиля. Чтобы просмотреть видеоизображения на экране, остановите автомобиль в безопасном месте и поднимите ручной тормоз.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Для подключения требуется AV-кабель с мини-гнездом (продается отдельно). Подробнее см. Руководство по быстрому началу работы.

## Процедура запуска

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Коснитесь , а затем .
- 3 Убедитесь, что функция [AUX вход] включена.
- 4 Нажмите кнопку .
- 5 Коснитесь [AUX].  
Откроется экран AUX.

## Основные операции

### Описание экрана AUX

#### СОВЕТЫ

- Коснитесь в любой части экрана, чтобы отобразить кнопки сенсорной панели.
- Можно установить размер экрана для видеоизображений (стр. 39).



# Использование функции Караоке

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Не используйте устройство во время вождения. Убедитесь, что вы свернули с дороги и припарковали автомобиль в безопасном месте прежде чем использовать элементы управления устройства.
- Водителю запрещается петь в микрофон во время вождения. Это может привести к инциденту.
- Не бросайте микрофон без присмотра во избежание инцидента.
- Не оставляйте микрофон в машине под воздействием высоких температур во избежание ожогов при касании микрофона.

## **⚠ ВНИМАНИЕ**

Крайне опасно запутывание шнура микрофона вокруг рулевой колонки, педали тормоза или рычага переключения передач, поскольку может привести к инциденту. Устанавливайте микрофон таким образом, чтобы он не мешал вождению.

## **ПРИМЕЧАНИЯ**

- Используйте доступный в продаже динамический микрофон, а не микрофон из комплекта.
- Данная функция недоступна, когда выбран следующий источник.
  - RADIO
  - AUX

## Процедура запуска

- 1** Вставьте стереофонический мини-штекер микрофона во входное гнездо AUX.
- 2** Нажмите кнопку KARAOKЕ на экране, затем выберите для [AUX вход] значение [MIC].  
Когда [AUX вход] готов, настройте значение [MIC]; меню настроек [AUX вход] не отображается. Перейдите к шагу 3.
- 3** Выберите ВКЛ на кнопке KARAOKЕ на экране.

## Регулировка громкости микрофона

- 1 Нажмите [MIC VOL].  
Когда режим караоке активирован, на экране отобразится [MIC VOL].
- 2 Нажмите - или + для регулировки громкости.








### ПРИМЕЧАНИЯ

- Если слышны посторонние шумы при использовании микрофона, уберите микрофон подальше от громкоговорителя или уменьшите громкость микрофона.
- [MIC VOL] возвращается на 0, когда режим караоке или продукт включается или выключается.

## Настройки

В главном меню можно выполнять различные настройки.

### Отображение экрана настройки

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Коснитесь .
- 3 Выберите одну из следующих категорий, затем выберите параметры.
  -  Системные настройки (стр. 27)
  -  Настройки темы (стр. 32)
  -  Настройки аудио (стр. 33)
  -  Настройки видео (стр. 36)
  -  Настройки Bluetooth (стр. 8)



### Системные настройки

Элементы меню меняются в зависимости от источника.

#### [AV вход]

Элемент меню	Описание
[Параметры радио]	(стр. 17)
[Bluetooth аудио] [Вкл.] [Вык]	Настройка активации источника аудио Bluetooth.

**[AUX вход]**

Элемент меню	Описание
<b>[AUX вход]</b> [Вык] [AV] [MIC]	Настройте [MIC] на функцию Караоке (стр. 26).

**[Настройки камеры]**

Для использования функции заднего обзора необходимо дополнительно приобрести камеру (например, ND-BC8). (Для получения подробной информации обратитесь к дилеру.)

**► Камера заднего вида**

Данное изделие оснащено функцией, которая автоматически переключает его на полноэкранный изображение камеры заднего вида, установленной на автомобиле, при установке рычага переключения передач в положение REVERSE (R). Кроме того, режим Поле зрения камеры позволяет проверить ситуацию позади при движении автомобиля.

**► Камера для режима Поле зрения камеры**

Режим Поле зрения камеры может быть включен постоянно. Помните, что в этом режиме изображение с камеры не будет изменяться в размере для масштабирования под размер экрана, поэтому часть изображения с камеры видна не будет.


Чтобы отобразить изображение с камеры, коснитесь [Camera] на экране выбора источника AV (стр. 14).

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Чтобы установить камеру заднего вида в качестве камеры для режима Поле зрения камеры, выберите для [Вход камеры задн. вида] настройку [Вкл.] (стр. 28).

**⚠ ВНИМАНИЕ**

Pioneer рекомендует использовать камеру, которая выводит зеркально отраженные изображения, в противном случае изображение на экране может быть зеркальным.

- Проверьте, переключается ли дисплей на изображение камеры заднего вида при переводе рычага переключения передач в положение REVERSE (R).
- При переключении экрана на полноэкранный изображение камеры заднего вида во время обычного движения установите противоположное значение в параметре [Полярность камеры].
- Если коснуться  во время отображения изображения с камеры, изображение на экране временно выключится.

Элемент меню	Описание
<b>[Вход камеры задн. вида]</b> [Вык] [Вкл.]	Настройка активации камеры заднего вида.
<b>[Полярность камеры]</b>	Настройка полярности камеры заднего вида.

Элемент меню	Описание
[Батарея]	Полярность подсоединенного провода является положительной.
[Земля]	Полярность подсоединенного провода является отрицательной.
	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Данная функция доступна только в том случае, если для [Вход камеры задн. вида] установлено [Вкл.].

### [Безопасный режим]

Элемент меню	Описание
[Безопасный режим] [Вкл.] [Вык]	Чтобы отрегулировать работу некоторых функций, вы можете войти в безопасный режим, но только во время остановки своего автомобиля в безопасном месте с поднятым ручном тормозом.

### [Системный язык]

Элемент меню	Описание
[Системный язык]	Выберите системный язык.
	<b>ПРИМЕЧАНИЯ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если внедренный язык отличается от выбранного, текстовая информация может отображаться некорректно.</li> <li>• Некоторые символы могут быть искажены.</li> </ul>

### [Восст. настройки]

Элемент меню	Описание
[Восст. настройки]	Коснитесь [Восст.], чтобы восстановить настройки до значений по умолчанию.
	<b>⚠ ВНИМАНИЕ</b> Не выключайте двигатель во время восстановления настроек.
	<b>ПРИМЕЧАНИЯ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Эта функция доступна только после остановки автомобиля в безопасном месте и поднятии ручного тормоза.</li> <li>• Источник отключен и подключение Bluetooth отключено до начала процесса.</li> </ul>

**[Тон сигнала]**






Элемент меню	Описание
<b>[Тон сигнала]</b> [Вкл.] [Вык]	Выберите [Вык], чтобы отключить звуковой сигнал при нажатии кнопки или касании экрана.

**[Калибр. сенс. панели]**

Если расположение клавиш сенсорной панели на экране отличается от фактических точек, в которых они реагируют на касания, выполните регулировку точек отклика сенсорной панели.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

- Не используйте острые предметы, например шариковые или механические ручки. Они могут повредить экран.
- Не выключайте двигатель во время сохранения данных регулировки положений точек.
- Эта функция доступна только после остановки автомобиля в безопасном месте и поднятии ручного тормоза.

Элемент меню	Описание
<b>[Калибр. сенс. панели]</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1 Коснитесь [Да].</b></li> <li><b>2 Коснитесь четырех углов экрана по стрелкам.</b></li> <li><b>3 Нажмите кнопку .</b> Результаты настроек будут сохранены.</li> <li><b>4 Повторно нажмите .</b> Перейдите к 16-точечной регулировке.</li> <li><b>5 Слегка коснитесь центра знака [+]</b> отображенного на экране. Порядок касаний будет указан на рисунке. <ul style="list-style-type: none"> <li>• При нажатии кнопки  будет восстановлено предыдущее состояние регулировки.</li> <li>• При нажатии и удержании кнопки  регулировка будет отменена.</li> </ul> </li> <li><b>6 Нажмите и удерживайте .</b> Результаты настроек будут сохранены.</li> </ol>

**[Установки диммера]**

Элемент меню	Описание
<b>[Включение диммера]</b> [Авто]	Настройка яркости светорегулятора. Автоматически включает или выключает светорегулятор в зависимости от того, включены ли фары автомобиля или нет.

Элемент меню	Описание
[Ручн.]	Включает или выключает светорегулятор вручную.
[Время]	Включает или выключает светорегулятор по заданному расписанию.
<b>[День/Ночь]</b>	Установка времени работы светорегулятора днем и ночью. Этой функцией можно пользоваться, если для параметра [Ручн.] установлено значение [Включение диммера].
[День]	Выключает светорегулятор.
[Ночь]	Включает светорегулятор.
<b>[Длительность диммера]</b>	<p>Настройка времени включения и выключения светорегулятора путем перетаскивания курсоров или касанием ◀ или ▶.</p> <p>Этой функцией можно пользоваться, если для параметра [Включение диммера] установлено значение [Время].</p> <p><b>СОВЕТЫ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• При каждом прикосновении к ◀ или ▶ курсор перемещается назад или вперед на 15 минут.</li> <li>• Если курсоры указывают на одно и то же значение, время работы светорегулятора составит 0 часов.</li> <li>• Если курсор времени выключения располагается слева, а курсор времени включения – справа, продолжительность работы светорегулятора составит 0 часов.</li> <li>• Если курсор времени включения располагается слева, а курсор времени выключения – справа, время работы светорегулятора составит 24 часа.</li> </ul> <p><b>ПРИМЕЧАНИЯ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отображение времени работы светорегулятора, регулируемого на панели, зависит от настройки часов (стр. 39).</li> <li>• Эта функция доступна только после остановки автомобиля в безопасном месте и поднятии ручного тормоза.</li> </ul>

### **[Настройка изображения]**

Вы можете отрегулировать изображение для каждого источника и камеры заднего вида.

## ВНИМАНИЕ

В целях обеспечения безопасности некоторые из этих функций могут быть недоступны во время движения автомобиля. Чтобы включить эти функции, остановите автомобиль в безопасном месте и поднимите ручной тормоз.

Чтобы настроить следующее меню, коснитесь , , , .

Элемент меню	Описание
<b>[Яркость]</b> От [-24] до [+24]	Регулировка интенсивности черного цвета.
<b>[Контрастность]</b> От [-24] до [+24]	Регулировка контраста.
<b>[Цветность]*</b> От [-24] до [+24]	Регулировка насыщенности цвета.
<b>[Тон]*</b> От [-24] до [+24]	Регулировка оттенка цвета (усиление красного или зеленого цвета).
<b>[Затемнение]</b> От [+1] до [+48]	Регулировка яркости дисплея.

\* На некоторых изображениях не регулируется [Тон] и [Цветность].

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Настройки [Яркость], [Контрастность] и [Затемнение] сохраняются отдельно при отключении фар автомобиля (днем) и их включении (ночью).
- [Яркость] и [Контрастность] переключаются автоматически в зависимости от настройки [Установки диммера].
- Функция [Затемнение] может быть включена или выключена (стр. 30).
- Регулировка изображения может быть недоступной для некоторых камер заднего вида.
- Значения настроек можно отслеживать отдельно.








### [USB MTP]

Элемент меню	Описание
<b>[USB MTP]</b> [Вкл.] [Вык.]	Выберите [Вкл.] при использовании подключения MTP.

## Настройки темы

Элемент меню	Описание
<b>[Фон]</b> [Дом. экр.] [AV]	Выберите обои в предварительных установках данного продукта. Обои можно установить для главного меню и экрана работы с источниками AV.









Элемент меню	Описание
Предустановленное фоновое изображение  (выкл.)	Выбор требуемого предустановленного фонового изображения. Скрыть фоновое изображение.
<b>[Подсветка]*</b>	Выберите цвет подсветки из списка цветов либо создайте свой цвет.
Цветные клавиши  (пользовательский)	Выбор требуемого предустановленного цвета. Откроется экран настройки пользовательского цвета подсветки. Чтобы настроить предустановленный цвет, коснитесь  , затем  или  для настройки яркости и уровня красного и синего для создания необходимого цвета. Чтобы сохранить настроенный цвет в памяти, коснитесь и удерживайте [Память], после чего настроенный цвет будет доступен при следующей настройке подсветки касанием  .
 (радуга)	Используется для постепенного последовательного переключения между предустановленными цветами.
<b>[Тема]*</b>	Выбор тематического цвета.

\* Для просмотра экрана главного меню или экрана управления AV коснитесь кнопки [Дом. экр.] или [AV] соответственно.

## Настройки аудио

Элементы меню меняются в зависимости от источника. Некоторые элементы меню становятся неактивными при отключении громкости.

Элемент меню	Описание
<b>[Графич.ЕQ]</b> [Бас] [Мощный] [Естеств.] [Вокал] [Ровный] [Польз1] [Польз2]	<p>Выберите или настройте кривую эквалайзера.</p> <p>Выберите кривую, которую вы хотите использовать в качестве основы настройки, затем коснитесь частоты, которую хотите настроить.</p> <p><b>СОВЕТЫ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если настройки выполняются, когда выбрана одна из кривых [Бас], [Мощный], [Естеств.], [Вокал] или [Ровный], параметры кривой эквалайзера принудительно изменятся на [Польз1].</li> <li>• Если настройки выполняются, когда выбрана, например, кривая [Польз2], будет обновлена кривая [Польз2].</li> <li>• Кривые [Польз1] и [Польз2] можно сделать одинаковыми для всех источников.</li> </ul>
<b>[Микшер/Баланс]</b>	<p>Коснитесь  или , чтобы отрегулировать баланс передних/задних динамиков. При использовании системы с двумя громкоговорителями установите для параметров [Фронт.] и [Задн.] значение [0].</p> <p>Коснитесь  или , чтобы отрегулировать баланс левых/правых динамиков.</p> <p><b>СОВЕТ</b></p> <p>Настроить значение также можно, перетаскив точку на отображаемой таблице.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b></p> <p>Если в качестве режима громкоговорителя выбрано [Тыл.], будут доступны только настройки фейдера.</p>
<b>[Регул. уровня источников]</b> От [-4] до [+4]	<p>Настройте громкость каждого источника для предотвращения существенного изменения громкости при переключении источников, отличных от FM.</p> <p>Коснитесь  или  для регулировки громкости источника после сравнения уровня громкости тюнера FM с уровнем громкости источника.</p> <p><b>СОВЕТ</b></p> <p>Если коснуться непосредственно области, где курсор можно перемещать, значение для настройки SLA (регулировка уровня источника) изменится на значение в точке прикосновения.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЯ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Настройки используют в качестве основы уровень громкости FM-тюнера, который не меняется.</li> <li>• Эта функция недоступна, если в качестве источника AV выбран FM-тюнер.</li> </ul>
<b>[Сабвуфер]</b> [Вкл.] [Вык]	<p>Выберите для включения или отключения выхода сабвуфера от данного изделия.</p>

Элемент меню	Описание
<b>[Уровень АС]</b> [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer] [Listening Position]	Настройте уровень выходного сигнала динамика в положении прослушивания. <b>1</b> Коснитесь <b>[&lt;]</b> или <b>[&gt;]</b> для выбора положения прослушивания, затем выберите громкоговоритель выхода. <b>2</b> Коснитесь <b>[&lt;]</b> или <b>[&gt;]</b> для регулировки уровня выбранного выходного сигнала громкоговорителя. <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Для заднего громкоговорителя данная функция доступна только при выборе [Тыл.] в [Вывод на заднюю АС].
<b>[Кроссовер]</b>	Выберите динамик (фильтр) для настройки частоты отсечки ФВЧ или LPF и крутизну каждого динамика (стр. 36).
<b>[Настройки сабвуфера]</b>	Выберите фазу сабвуфера, частоту отключения LPF и крутизну затухания (стр. 36).
<b>[Полож. просл.]</b> [Вык] [Фронт-Л] [Тыл-П] [Фронт.] [Все]	Выберите положение прослушивания, которое вы хотите сделать центром звуковых эффектов.
<b>[Временные задержки]</b> [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer] [Listening Position]	Выберите для регулировки временной задержки в соответствии с расстоянием между положением слушателя и каждым динамиком. Замерьте расстояние от головы прослушивающего до каждого из громкоговорителей. <b>1</b> Коснитесь <b>[&lt;]</b> или <b>[&gt;]</b> для выбора положения прослушивания, затем выберите громкоговоритель для регулировки. <b>2</b> Коснитесь <b>[&lt;]</b> или <b>[&gt;]</b> , чтобы ввести расстояние от выбранного громкоговорителя до положения прослушивания.
<b>[Подъем НЧ]</b> От [0] до [+6]	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Эта функция доступна, только если для положения прослушивания установлено [Фронт. лев.] или [Фронт. пр.].
<b>[Вывод на заднюю АС]</b> [Тыл.] [Сабвуфер]	Переключение вывода на заднюю АС. <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Данная функция доступна, когда источник выключен.

Элемент меню	Описание
<b>[Тонкомпенсация]</b> [Вык] [НЧ] [СЧ] [ВЧ]	Компенсирует искажения в низкочастотном и высокочастотном диапазонах при низкой громкости.  <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Эта функция недоступна при исходящем или входящем звонке с использованием телефонной связи без снятия трубки.

## Регулировка значения частоты среза

Значение частоты среза можно регулировать для каждого динамика. Можно регулировать следующие громкоговорители: передний, задний, сабвуфер.

### ПРИМЕЧАНИЕ

[Настройки сабвуфера] доступно только если для [Сабвуфер] выбрано [Вкл.].

- 1 Нажмите кнопку
- 2 Коснитесь , а затем
- 3 Коснитесь [Кроссовер] или [Настройки сабвуфера].
- 4 Коснитесь или для переключения громкоговорителя.
- 5 Коснитесь или , чтобы выбрать положение среза.
- 6 Коснитесь или , чтобы выбрать крутизну отсечки.  
Кроме того, можно установить следующие элементы.

	Переключает фазу сабвуфера между нормальным и обратным положением.
<b>LPF/HPF</b>	Переключение параметра LPF/ФВЧ на [Вкл.] или [Вык].

## Настройки видео

Элементы меню меняются в зависимости от источника.

### [Настройка DVD]

Данная настройка доступна, когда в качестве источника выбрано [CD/DVD].

Элемент меню	Описание
<b>[Язык субтитров]*1*2*3</b>	Выбор свойств языка субтитров. В случае выбора значения [Другое] будет показан экран ввода кода языка. Введите четырехзначный код нужного языка и затем коснитесь
<b>[Язык дорожки]*1*2*3</b>	
<b>[Язык меню]*1*2*3</b>	

Элемент меню	Описание
<b>[Родит. Контроль]</b>	<p>Установка ограничений, чтобы дети не могли просматривать сцены насилия или сцены, предназначенные для взрослой аудитории. Вы можете пошагово устанавливать необходимый уровень защиты от детей.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1 Коснитесь клавиши от [0] до [9], чтобы ввести четырехзначный код.</b></li> <li><b>2 Коснитесь [↵].</b> После регистрации номера кода вы сможете настроить уровень.</li> <li><b>3 Коснитесь любой из цифр от [1] до [8] чтобы выбрать нужный уровень.</b> Чем ниже уровень, тем строже ограничения.</li> <li><b>4 Коснитесь [↵].</b> Настройка уровня родительского контроля.</li> </ol> <p><b>ПРИМЕЧАНИЯ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рекомендуется записать код, чтобы не забыть его.</li> <li>• Уровень защиты от детей записан на диске. Вы можете проверить его на упаковке диска, вложенном буклете или самом диске. Использовать защиту от детей с дисками, которые не имеют функции записанного уровня защиты от детей, невозможно.</li> <li>• На некоторых дисках защита от детей срабатывает только в виде пропуска определенных сцен, после которых возобновляется обычное воспроизведение. Подробную информацию см. в инструкциях к диску.</li> </ul>
<b>[Автостарт DVD]</b> [Вкл.] [Вык]	<p>Автоматическое отображение меню DVD и начало воспроизведения с первой главы первого раздела при установке диска DVD с меню DVD.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b></p> <p>Некоторые диски DVD могут не воспроизводиться. Если данная функция не работает надлежащим образом, отключите ее и начните воспроизведение.</p>

- \*1 Переключать язык можно касанием клавиши переключения языка во время воспроизведения.
- \*2 Выполненная здесь настройка не изменится, даже если язык переключить во время воспроизведения с помощью соответствующей клавиши.
- \*3 Если выбранный язык недоступен, отобразится язык, указанный на диске.

**[Время слайда]**

Элемент меню	Описание
<b>[Время слайда]</b> [5сек] [10сек] [15сек] [Ручн]	Выбор интервала слайд-шоу файлов изображения на данном изделии.

**[Настройки видео]**

Элемент меню	Описание
<b>[AUX]</b> [Авто] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Выбор подходящего видеосигнала при подключении данного изделия к оборудованию AUX.
<b>[Камера]</b> [Авто] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Выбор подходящей настройки видео сигнала при подключении данного изделия к камере заднего вида.



## Меню Избранное

Регистрация избранных пунктов меню в виде ярлыков позволяет быстро переходить к зарегистрированному экрану меню путем простого касания экрана [Избранное].

**ПРИМЕЧАНИЕ**

В меню Избранное может быть зарегистрировано до 12 элементов.

### Создание ярлыка

- 1 Нажмите  и выберите .
- 2 Коснитесь значка звезды рядом с элементом меню.  
Значок в виде звезды для выбранного меню будет закрашен.

**СОВЕТ**

Для отмены регистрации коснитесь значка в виде звезды в столбце меню еще раз.

### Выбор/удаление ярлыка

- 1 Нажмите  и выберите .



2 Коснитесь .

3 Для выбора коснитесь элемента меню.  
Для удаления коснитесь и удерживайте столбец меню избранного.  
Выбранный пункт меню будет удален с экрана [Избранное].

## Другие функции

### Установка времени и даты

1 Коснитесь текущего времени на экране.

2 Коснитесь  или  для настройки даты и времени.

Вы можете работать со следующими элементами: Год, месяц, дата, часы, минуты.

#### СОВЕТЫ

- Можно изменить формат отображения времени [12часов] или [24часа].
- Можно изменить формат отображения даты: День-месяц, месяц-день.

### Изменение режима широкоформатного экрана

Можно установить режим экрана для экрана AV и файлов изображений.

1 Коснитесь кнопки режима отображения экрана.



Кнопка режима отображения экрана

2 Коснитесь нужного режима.

[Full]	Отображение изображений 16:9 на весь экран без изменения соотношения сторон. <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Видеоизображения увеличиваются или уменьшаются в соответствии с экраном, а исходное соотношение сторон сохраняется.
[Zoom]	Увеличение изображений по вертикали.
[Normal]	Видеоизображения уменьшаются по горизонтали по сравнению с режимом [Full]. Изображения увеличиваются или уменьшаются в соответствии с экраном, а исходное соотношение сторон сохраняется.

[Trimming]	Изображение показывается на всем экране с неизменным соотношением сторон по горизонтали и вертикали. Если соотношение экрана отличается от формата изображения, оно может быть частично обрезано сверху/снизу или по бокам. <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> [Trimming] предназначен только для файлов изображений.
------------	--

**СОВЕТЫ**

- Для каждого источника видеосигнала можно сохранить различные настройки.
- Если видео просматривается в широкоэкранном режиме, не совпадающем с его исходным соотношением сторон, оно может отображаться по-другому.
- Увеличенные изображения могут быть зернистыми.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Для файлов изображений можно выбрать либо [Normal], либо [Trimming] в широкоэкранном режиме.

## Восстановление настроек по умолчанию данного изделия

Можно восстановить значения по умолчанию или записанное содержимое до настроек по умолчанию из [Восст. настройки] в меню [Система] (стр. 29).

## Приложение

### Поиск и устранение неисправностей

В случае возникновения проблем при эксплуатации мультимедийной системы обратитесь к этому разделу. Ниже перечислены наиболее часто встречающиеся проблемы вместе с их вероятными причинами и методами устранения. Если здесь не приведено решение вашей проблемы, свяжитесь с дилером или ближайшим уполномоченным сервисным центром компании Pioneer.

#### Типичные проблемы

Отображается черный экран, работа невозможна с помощью кнопок сенсорной панели.

- Режим выключения питания включен.
  - Нажмите любую кнопку на данном изделии для выхода из режима.

#### Проблемы с AV-экраном

Воспроизведение с компакт-диска или DVD невозможно.

- Диск установлен в перевернутом положении.
  - Вставьте диск наклейкой вверх.
- Диск загрязнен.
  - Очистите диск.
- Диск имеет трещину или другое повреждение.



- Вставьте обычный круглый диск.
- Файлы на диске записаны в неправильном формате.
  - Проверьте формат файлов.
- Диск данного формата не может быть воспроизведен.
  - Замените диск.
- Загруженный диск относится к типу, который не может быть воспроизведен данным изделием.
  - Проверьте тип диска.

#### **На экране отображается предупреждение и видео не отображается.**

- Провод стояночного тормоза не подключен или тормоз не задействован.
  - Правильно подсоедините провод стояночного тормоза и задействуйте стояночный тормоз.
- Включена блокировка стояночного тормоза.
  - Припаркуйте автомобиль в безопасном месте и задействуйте стояночный тормоз.

#### **Звук не воспроизводится. Громкость не увеличивается.**

- Система находится в режиме паузы, замедленного или покадрового воспроизведения диска DVD-Video.
  - Во время паузы, замедленного или покадрового воспроизведения диска DVD-Video вывод звука невозможен.
- Система находится в режиме паузы, ускоренного перемещения назад или вперед во время воспроизведения.
  - Для всех носителей, кроме музыкальных CD (CD-DA), воспроизведение звука во время ускоренного перемещения назад или вперед невозможно.

#### **Отображается значок и работа невозможна.**

- Данная операция несовместима с конфигурацией видео.
  - Выполнение операции невозможно. (Например, на воспроизводимом диске DVD не записан такой угол просмотра, система звука, язык субтитров и т.д.)

#### **Изображение нечеткое/искаженное и темное во время воспроизведения.**

- На диске записан сигнал, запрещающий копирование. (Некоторые диски имеют такую функцию.)
  - Поскольку данное изделие совместимо с системой защиты от аналогового копирования, во время просмотра диска с таким типом сигнала защиты на некоторых дисплеях на изображении могут появиться горизонтальные полосы или другие искажения. Это не является признаком неисправности.

### **Проблемы с экраном телефона**

#### **Набор невозможен, поскольку кнопки сенсорной панели набора неактивны.**

- Телефон находится за пределами зоны обслуживания.
  - Повторите действие после возврата в зону обслуживания.
- Не удастся установить соединение между мобильным телефоном и данным изделием.
  - Выполните соединение.
- Если при двух одновременно подключенных к этому изделию сотовых телефонах на первом телефоне выполняется набор номера, прием звонка или идет телефонный разговор, то набрать номер на втором телефоне невозможно.

- По завершению работы с первым из двух сотовых телефонов переключитесь на второй телефон с помощью кнопки переключения устройств, а затем наберите номер.

## Сообщения об ошибках

При возникновении проблем с данным изделием на дисплее появится сообщение об ошибке. Обратитесь к приведенной ниже таблице для идентификации проблемы, а затем предпримите предложенные действия по ее устранению. Если ошибка продолжает появляться, свяжитесь со своим дилером или с ближайшим центром обслуживания компании Pioneer.

### Общие

#### Ошибка усилителя

- Не удается управлять данным изделием, или же подключение динамиков неправильное; активирована схема защиты.
  - Проверьте подключение динамиков. Если сообщение не исчезает даже после выключения/включения двигателя, обратитесь за помощью к своему дилеру или в уполномоченный сервисный центр Pioneer.

### Диск

#### Error-02-XX

- Диск загрязнен.
  - Очистите диск.
- Диск поцарапан.
  - Замените диск.

- Диск загружен в перевернутом положении.
  - Убедитесь, что диск загружен правильно.
- Имеется электрическая или механическая неисправность.
  - Нажмите RESET.

#### Пропущ.

- Загруженный диск содержит файлы, защищенные системой DRM.
  - Защищенные файлы пропускаются.

#### Защита

- Все файлы на загруженном диске защищены системой DRM.
  - Замените диск.

#### ТЕМП

- Температура этого изделия находится за пределами нормального рабочего диапазона.
  - Подождите, пока это изделие не вернется к нормальному рабочему диапазону температур.

### Устройство памяти USB

#### Error-02-9X/-DX

- Ошибка связи.
  - Выключите (OFF) и снова включите (ON) зажигание.
  - Отсоедините устройство памяти USB.
  - Поменяйте источник. Затем вернитесь к устройству памяти USB.

#### Пропущ.

- Подключенное устройство памяти USB содержит файлы, защищенные системой DRM.
  - Защищенные файлы пропускаются.

#### Защита

- Все файлы на подключенном устройстве памяти USB, защищены системой DRM.

– Замените устройство памяти USB.

## Bluetooth

### Error-10

- Отключилось питание модуля Bluetooth данного изделия.
- Выключите (OFF) и затем снова включите (ON) зажигание.

Если сообщение об ошибке после этого все еще появляется, обратитесь за помощью к своему дилеру или в уполномоченный сервисный центр Pioneer.

## Обращение и уход за дисками

Использование дисков подразумевает соблюдение определенных основных мер предосторожности.

### Встроенный привод и уход за ним

- Используйте только обычные круглые диски. Не используйте диски другой формы.
- Не используйте треснувшие, расколотые, деформированные или иным способом поврежденные диски, так как они могут повредить встроенный привод.
- Используйте 12-см диски. Не используйте 8-см диски или адаптеры для 8-см дисков.
- При использовании дисков, допускающих печать на поверхности с наклейкой, изучите инструкции и предупреждения относительно таких дисков. В зависимости от диска его установка и извлечение могут быть недопустимы. Использование таких

- дисков может привести к повреждению данного оборудования.
- Не прикрепляйте этикетки, не пишите и не наносите химические вещества на поверхности дисков.
- Не наклеивайте на диски продаваемые отдельно наклейки или другие материалы.
- Для очистки диска вытрите его мягкой тканью, перемещая ее от центра наружу.
- Образование конденсата может вызвать временные неисправности в работе встроенного привода.
- Воспроизведению диска могут препятствовать его характеристики, формат, записанные приложения, условия воспроизведения, хранения и т.д.
- Толчки от неровностей дороги могут прерывать воспроизведение диска.
- Перед использованием диска прочтите меры предосторожности по работе с ним.

### Условия окружающей среды для воспроизведения диска

- При экстремально высоких температурах температурный предохранитель защитит данное изделие путем его автоматического отключения.
- Несмотря на продуманную конструкцию нашего изделия, вследствие механического износа, условий использования или хранения на поверхности диска могут возникнуть незначительные царапины, не влияющие на его рабочие характеристики. Такие царапины не являются признаком неисправности изделия. Они считаются обычным износом.

## Воспроизводимые диски

### DVD-Video



- **DVD** является торговой маркой DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Воспроизведение дисков DVD-Audio невозможно. Данный DVD-привод может воспроизводить не все диски, имеющие маркировку, показанную выше.

### CD



### Диски, записанные в формате AVCHD

Данная система несовместима с дисками, записанными в формате AVCHD (усовершенствованный видеокодек высокой четкости). Не вставляйте в привод диски в формате AVCHD. Если такие диски будут вставлены в привод, их, возможно, не удастся извлечь.

### Воспроизведение двухстороннего диска

- Двухсторонние диски являются двойными дисками, одна сторона которых является записываемым CD-диском для записи звука, а другая записываемым DVD-диском для записи видео.
- Данное изделие может воспроизводить сторону DVD. Однако, поскольку сторона CD двухсторонних дисков является физически несовместимой с общим стандартом CD, данное изделие может не воспроизвести сторону CD.
- Частая загрузка и выгрузка двухстороннего диска может привести к появлению царапин на диске.
- Серьезные царапины могут привести к проблемам с воспроизведением на данном изделии. В некоторых случаях двухсторонний диск может застревать в слоте для загрузки диска и не будет извлекаться. Чтобы избежать этого, рекомендуется воздерживаться от использования двухсторонних дисков с данным изделием.
- Для получения более подробных сведений о двухсторонних дисках, пожалуйста, обратитесь к производителю.

### Dolby Digital

- Данное устройство выполнит внутреннее понижение сигналов Dolby Digital и звук будет выведен в стереофоническом режиме.
- Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символ двойного D являются торговыми марками Dolby Laboratories.



## Подробная информация о воспроизводимых носителях информации

### Совместимость

#### Общая информация о совместимости дисков

- Определенные функции данного изделия могут быть недоступны для некоторых дисков.
- Совместимость со всеми дисками не гарантируется.
- Воспроизведение дисков DVD-RAM невозможно.
- Диски могут не воспроизводиться, если они подверглись воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур или хранились в автомобиле в ненадлежащих условиях.

#### Диски DVD-Video

- Воспроизведение дисков DVD-Video, имеющих несовместимые региональные коды, в данном DVD-приводе невозможно. Региональный код плеера можно найти на корпусе этого изделия.

#### Диски DVD-R/DVD-RW/DVD-R SL (однослойные)/DVD-R DL (двухслойные)

- Воспроизведение неформатированных дисков,

записанных в Video-формате (видеорежиме), невозможно.

- Воспроизведение дисков, записанных в формате Video Recording (VR-режиме), невозможно.
- DVD-R DL (двухслойные), записанные с помощью метода записи Layer Jump, воспроизвести невозможно.
- Для получения подробной информации о режиме записи обратитесь к изготовителю носителя, записывающего устройства или программного обеспечения для записи.

#### Диски CD-R/CD-RW

- Воспроизведение неформатированных дисков невозможно.
- Диски CD-R/CD-RW, записанные в устройстве для записи музыкальных CD или на компьютере, могут не воспроизводиться по причине характеристик диска, царапин или грязи на диске или грязи, царапин или конденсата на линзах встроенного привода.
- Диски, записанные на компьютере, могут не воспроизводиться в зависимости от записывающего устройства, программы для записи, их настроек и других внешних факторов.
- Выполните запись в правильном формате. (Для получения подробной информации обратитесь к изготовителю носителя, записывающего устройства или программного обеспечения для записи.)
- Названия и другая текстовая информация, записанная на диске CD-R/CD-RW, может не отображаться на этом изделии (в случае звуковых данных (CD-DA)).

- Перед использованием диска прочтите меры предосторожности по работе с дисками CD-R/CD-RW.

### **Общая информация об устройстве памяти USB**

- Не оставляйте устройство памяти USB в местах, подверженных воздействию высоких температур.
- В зависимости от используемого устройства памяти USB данное изделие может не распознать устройство или не воспроизвести записанные файлы надлежащим образом.
- Текстовая информация некоторых аудио- и видеофайлов может отображаться неверно.
- Используйте правильные расширения файлов.
- После запуска воспроизведения файлов на устройстве памяти USB со сложной иерархией папок возможна небольшая задержка.
- Операции могут варьироваться в зависимости от типа устройства памяти USB.
- Воспроизведение музыки с устройства памяти USB может быть невозможно из-за характеристик файла, размера файла, записанного приложения, среды воспроизведения, условий хранения и т.д.

### **Совместимость устройства памяти USB**

- Чтобы узнать подробнее о совместимости устройства памяти USB с данным изделием, см. Руководство по быстрому началу работы.
- Протокол: bulk
- Устройство памяти USB нельзя подключать к этому изделию через концентратор USB.
- Устройство памяти USB, разбитое на разделы, не совместимо с этим изделием.

- Надежно прикрепите устройство памяти USB во время вождения. Не допускайте падения устройства памяти USB на пол, где оно может быть повреждено педалью газа или тормоза.
- Воспроизведение аудиофайлов, содержащих графические данные, может начинаться с незначительной задержкой.
- Некоторые устройства памяти USB, будучи подключенными к этому изделию, могут вызывать шум в радиоприемнике.
- Не подключайте в гнездо другие устройства, кроме устройства памяти USB.

Последовательность аудиофайлов на устройстве памяти USB.

На устройстве памяти USB

последовательность может отличаться от последовательности на устройстве памяти USB.

### **Использование руководств и дополнительной информации**

- Это изделие несовместимо с картами Multi Media Card (MMC).
- Файлы, имеющие защиту авторского права, не воспроизводятся.

### **Общая информация о файлах DivX**

#### **Примечания, относящиеся только к DivX-файлам**

- Надлежащее функционирование гарантируется только для DivX-файлов, загруженных с сайтов партнеров DivX. Несанкционированные DivX-файлы могут не функционировать надлежащим образом.
- Данное изделие может отображать файл DivX длительностью до 1 590 минут 43 секунд. Операции поиска свыше установленного времени запрещены.
- Подробнее о версиях видео в формате DivX, которые можно воспроизводить

на данном устройстве, см. Руководство по быстрому началу работы.

- Подробную информацию о DivX можно найти на следующем сайте: <https://www.divx.com/>

### Файлы субтитров DivX

- Можно использовать файлы субтитров в формате Srt с расширением “.srt”.
- Для каждого файла DivX используется только один файл субтитров. Несколько файлов субтитров использоваться не могут.
- Файлы субтитров, имена которых до расширения совпадают с именем файла DivX, ассоциируются с файлом DivX. Последовательности символов до расширения должны точно совпадать. Однако если имеется только один файл DivX и один файл субтитров в одной папке, эти файлы ассоциируются даже в том случае, если имена не совпадают.
- Файл субтитров необходимо хранить в той же папке, что и файл DivX.
- Допускается использовать до 255 файлов субтитров. Файлы субтитров свыше этого количества не будут распознаны.
- В имени файла субтитров можно использовать до 64 символов, включая расширение. Если в имени файла используется больше 64 символов, такой файл может быть не распознан.
- Кодировка символов должна соответствовать стандарту ISO-8859-1. Использование символов, не соответствующих ISO-8859-1, может привести к искаженному отображению этих символов.
- Возможно искаженное отображение субтитров, если отображаемые символы в файле субтитров содержат контрольный код.
- Субтитры и видео в материалах с большей скоростью передачи данных

могут синхронизироваться не полностью.

- Если множественные субтитры запрограммированы для отображения в течение короткого времени, например 0,1 секунды, такие субтитры могут не отображаться в установленное время.

## Таблица совместимости носителей информации

### Общие

- Максимальное время воспроизведения аудиофайла, хранящегося на диске: 60 ч
- Максимальное время воспроизведения аудиофайла, хранящегося на устройстве памяти USB: 7,5 ч (450 минут)

### CD-R/-RW

Файловая система: ISO 9660 уровня 1 и 2, Romeo, Joliet  
 Максимальное количество папок: 300  
 Максимальное количество файлов: 999  
 Воспроизводимые типы файлов: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

### DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW

Файловая система: ISO 9660 уровня 1 и 2, Romeo, Joliet  
 Максимальное количество папок: 300  
 Максимальное количество файлов: 3 500  
 Воспроизводимые типы файлов: MP3, WMA, AAC, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

### Устройство памяти USB

Файловая система: FAT16/FAT32  
 Максимальное количество каталогов: 8  
 Максимальное количество папок: 300  
 Максимальное количество файлов: 15 000

Воспроизводимые типы файлов: MP3, WMA, AAC, WAV, DivX, MPEG-2, MPEG-4, JPEG, BMP

### **Поддержка MP3**

- Вер. Версия 2.x тега ID3 имеет приоритет, если присутствуют версии 1.x и вер. 2.x.
- Это изделие не поддерживает следующие форматы: MP3i (интерактивный MP3), mp3 PRO, m3u плейлист
- информация о тегах отображается на языке, установленном в языковых настройках системы.

### **CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW**

Расширение файла: .mp3  
 Скорость передачи данных: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 кбит/с (CBR), VBR  
 Частота выборки: 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 кГц  
 Ter ID3: Ter ID3 вер. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3

### **Устройство памяти USB**

Расширение файла: .mp3  
 Скорость передачи данных: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 кбит/с (CBR), VBR  
 Частота выборки: 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 кГц  
 Ter ID3: Ter ID3 вер. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

### **Поддержка WMA**

- Данное изделие не поддерживает следующие форматы: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

### **CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW**

Расширение файла: .wma  
 Скорость передачи данных: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192 кбит/с (CBR)  
 Частота выборки: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 кГц

### **Устройство памяти USB**

Расширение файла: .wma  
 Скорость передачи данных: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192 кбит/с (CBR)  
 Частота выборки: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 кГц

### **Поддержка WAV**

- Частота выборки, отображенная на экране, может быть округлена.
- Воспроизведение WAV-файлов на дисках CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-R SL/-R DL невозможно.

### **Устройство памяти USB**

Расширение файла: .wav  
 Формат: Linear PCM (LPCM)  
 Скорость передачи данных: прибл. 1,5 Мбит/с  
 Частота выборки: 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 кГц

### **Поддержка AAC**

- Данное изделие воспроизводит файлы LC-AAC, кодированные с помощью iTunes.

### **CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW**

Расширение файла: .m4a, .aac  
 Скорость передачи данных: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 кбит/с (CBR), VBR  
 Частота выборки: 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96 кГц

### **Устройство памяти USB**

Расширение файла: .aac, .m4a  
 Скорость передачи данных: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 кбит/с (CBR), VBR  
 Частота выборки: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96 кГц

### **Поддержка DivX**

- Данное изделие не поддерживает следующие форматы: формат DivX Ultra, файлы DivX без видеоданных,



файлы DivX, закодированные с помощью аудиокодека LPCM (Linear PCM)

- В зависимости от состава информации о файле, например числа аудиопотоков, возможна небольшая задержка во время запуска воспроизведения на дисках.
- Если размер файла составляет более 4 Гб, воспроизведение будет остановлено до его завершения.
- Содержимое файлов DivX может накладывать запрет на выполнение некоторых специальных операций.
- Файлы с большей скоростью передачи данных не всегда воспроизводятся корректно. Стандартная скорость передачи данных составляет 4 Мбит/с для CD и 10,08 Мбит/с для DVD.

#### **CD-R/-RW, DVD-R/-R SL/-R DL/DVD-RW**

Расширение файла: .avi/.divx

Профиль (версия DivX): Home Theater Profile

Максимальный размер изображения: 720 x 576 пикселей

#### **Совместимость видеофайлов (USB)**

- Файлы могут не воспроизводиться должным образом. Причиной этому может быть среда, в которой был создан файл, или содержимое файла.
- Это изделие несовместимо с передачей данных с пакетной записью.
- Последовательность выбора папок или другие операции могут меняться в зависимости от программы кодировки или записи.
- Независимо от длительности пустого фрагмента между песнями оригинальной записи воспроизведение сжатых аудиодисков выполняется с незначительными паузами между песнями.

#### **.avi**

Формат: MPEG-4/DivX

Совместимый видеокодек: MPEG4 (часть 2)/DivX (Home Theater Profile)

Максимальное разрешение: 720 пикселей x 576 пикселей

Максимальная частота кадров: 30 кадров/с

- В зависимости от скорости передачи в битах воспроизведение файлов может быть невозможным.

#### **.mpg/.mpeg**

Формат: MPEG-1 PS/MPEG-2 PS

Совместимый видеокодек: MPEG-1/MPEG-2

Максимальное разрешение: 720 пикселей x 576 пикселей

Максимальная частота кадров: 30 кадров/с

#### **.divx**

Формат: MPEG-4/DivX

Совместимый видеокодек: MPEG4 (часть 2)/DivX (Home Theater Profile)

Максимальное разрешение: 720 пикселей x 576 пикселей

Максимальная частота кадров: 30 кадров/с

- В зависимости от скорости передачи в битах воспроизведение файлов может быть невозможным.

#### **Пример иерархической структуры**

##### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Это изделие присваивает номера папкам. Пользователь не может присваивать номера папкам.

## **Bluetooth**

*Bluetooth®* (слово и логотипы) является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании Bluetooth SIG, Inc.; использование PIONEER CORPORATION этих товарных знаков разрешено соответствующей лицензией. Прочие товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.

## WMA

Windows Media – это зарегистрированная торговая марка или торговая марка Microsoft Corporation в США и/или других странах.

- В данном издании используются технологии, принадлежащие корпорации Microsoft, которые не разрешается использовать или распространять без лицензии от Microsoft Licensing, Inc.

## DivX

Устройства DivX® Home Theater Certified протестированы на обеспечение высокого качества при воспроизведении видео на DivX Home Theater (включая .avi, .divx). Логотип DivX означает свободу воспроизведения ваших любимых видео.

DivX®, DivX Certified® и связанные логотипы являются торговыми марками DivX, LLC и используются по лицензии.

Данное устройство DivX Certified® может воспроизводить видеофайлы DivX® Home Theater до 576p (включая .avi, .divx). Загрузите бесплатное программное обеспечение с [www.divx.com](http://www.divx.com) для создания, воспроизведения и передачи цифрового видео.

## AAC

AAC – это аббревиатура термина Advanced Audio Coding (Усовершенствованное копирование аудиофайлов). Относится к стандарту технологии сжатия аудио, используемому в форматах MPEG-2 и MPEG-4. Для кодировки AAC-файлов можно использовать несколько приложений, от которых будут зависеть форматы файлов и расширения. Данное устройство воспроизводит AAC-файлы, закодированные с помощью iTunes.

## Примечание о просмотре видео

Помните, что использование данной системы для коммерческого или публичного просмотра может представлять собой нарушение авторских прав, защищенных законодательством об авторском праве.

## Примечание о просмотре DVD-Video

В данном издании реализована технология защиты авторских прав, защищенная патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность, принадлежащую Rovi Corporation. Обратный инжиниринг и дизассемблирование запрещены.

## Надлежащее использование экрана LCD

### Обращение с экраном LCD

- Если экран LCD подвергается длительному воздействию прямых солнечных лучей, он нагревается, что может привести к повреждению самого экрана LCD. Если данное изделие не используется, сократите до минимума воздействие прямых солнечных лучей на ЖК-экран.
- Экран LCD следует использовать в диапазоне температур, согласно Техническим характеристикам на. Подробнее см. Руководство по быстрому началу работы.

- Не используйте экран LCD при температурах выше или ниже диапазона рабочей температуры, поскольку это может привести к нарушению нормальной работы экрана LCD и его повреждению.
- Для повышения различимости в автомобиле экран LCD не оснащен защитным покрытием. Не прикладывайте излишнее усилие при нажатии на экран, поскольку это может привести к его повреждению.
- Не толкайте экран LCD, поскольку это может привести к появлению на нем царапин.
- Ни в коем случае не прикасайтесь к экрану LCD ничем кроме пальцев во время использования функций сенсорной панели. Это может привести к появлению царапин на экране LCD.

### **Жидкокристаллический (LCD) экран**

- Если экран LCD расположен рядом с вентиляционным отверстием кондиционера, убедитесь, что выходящий из кондиционера воздух не дует на экран. Теплый воздух из обогревателя может повредить экран LCD, а холодный воздух может привести к образованию влаги внутри данного изделия, что также может привести к повреждению.
- На экране LCD могут появиться небольшие черные или белые точки (яркие точки). Это является свойством экрана LCD и не указывает на неисправность.
- Если экран LCD подвергается воздействию прямых солнечных лучей, изображение на нем будет трудноразличимо.
- При использовании сотового телефона антенна должна находиться на максимальном расстоянии от экрана

LCD, чтобы предотвратить помехи видеосигнала в виде пятен и цветных полос.

### **Уход за экраном LCD**

- При устранении пыли или очистке экрана LCD сначала выключите данное изделие, а затем очистите экран сухой мягкой тканью.
- Протирая экран LCD, не царапайте его поверхность. Не используйте агрессивные или абразивные чистящие вещества.

### **Светодиодная подсветка LED**

Светоизлучающий диод используется внутри дисплея для подсветки экрана LCD.

- При низких температурах использование светодиодной подсветки LED может увеличить время задержки изображения и ухудшить качество изображения из-за характеристик экрана LCD. Качество изображения улучшится при увеличении температуры.
- Срок службы светодиодной подсветки LED составляет более 10 000 часов. Однако он может уменьшиться в случае эксплуатации при высоких температурах.
- В конце срока службы светодиодной подсветки LED экран станет более тусклым и изображение больше не будет видимым. В этом случае обратитесь к своему дилеру или в ближайший уполномоченный сервисный центр Pioneer.

# Технические характеристики

## Общие

Номинальный источник питания:  
14,4 В пост. тока (от 10,8 В до 15,1 В допустимое значение)

Система заземления:

Отрицательный тип

Максимальный потребляемый ток:  
10,0 А

Размеры (Ш × В × Г):

Корпус (DIN):

178 мм × 100 мм × 152 мм

Передняя часть:

188 мм × 118 мм × 10 мм

Корпус (D):

178 мм × 100 мм × 159 мм

Передняя часть:

171 мм × 97 мм × 3 мм

Вес:

1,4 кг

## Дисплей

Размер экрана/соотношение сторон:

6,8 дюймов ширина/16:9 (эффективная площадь изображения: 152,4 мм × 80,208 мм)

Пиксели:

1 152 000 (2 400 × 480)

Метод отображения:

Активное управление матрицей TFT

Система цветности:

Поддержка PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

Диапазон температур:

от -10 °C до +60 °C

## Аудио

Максимальная выходная мощность:

- 50 Вт × 4
- 50 Вт × 2 кан./4 Ω + 70 Вт × 1 кан./2 Ω (для сабвуфера)

Номинальная выходная мощность:

22 Вт × 4 (от 50 Гц до 15 кГц, 5 % КНИ, 4

Ω НАГРУЗКА, задействованы оба канала)

Сопrotивление нагрузки:

4 Ω (от 4 Ω до 8 Ω [2 Ω для 1 канала] допустимое значение)

Уровень выходного сигнала

предварительного выхода (макс.): 2,0 В  
Эквалайзер (13-полосный графический эквалайзер):

Частота:

50 Гц/80 Гц/125 Гц/200 Гц/315 Гц/500 Гц/800 Гц/1,25 кГц/2 кГц/3,15 кГц/5 кГц/8 кГц/12,5 кГц

Усиление: ±12 дБ (2 дБ/шаг)

ФВЧ:

Частота:

25 Гц/31,5 Гц/40 Гц/50 Гц/63 Гц/80 Гц/100 Гц/125 Гц/160 Гц/200 Гц/250 Гц

Крутизна затухания:

-6 дБ/окт., -12 дБ/окт., -18 дБ/окт., -24 дБ/окт., ВЫКЛ

Сабвуфер/LPF:

Частота:

25 Гц/31,5 Гц/40 Гц/50 Гц/63 Гц/80 Гц/100 Гц/125 Гц/160 Гц/200 Гц/250 Гц

Крутизна затухания:

-6 дБ/окт., -12 дБ/окт., -18 дБ/окт., -24 дБ/окт., -30 дБ/окт., -36 дБ/окт., ВЫКЛ

Фаза: Нормальная/Обратная

Временные задержки:

шаг от 0 до 140 (2,5 см/шаг)

Подъем ЧХ нижних звуковых частот:

Усиление: от +12 дБ до 0 дБ

Уровень громкости

громкоговорителя:

от +10 дБ до -24 дБ (1 дБ/шаг)

## Привод DVD

Система:

DVD-V, VCD, CD, MP3, WMA, AAC, DivX, проигрыватель MPEG

Читаемые диски:

DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL

Региональный код: 5

Формат сигнала:

Частота выборки:  
8 кГц/16 кГц/32 кГц/44,1 кГц/48 кГц

Разрядность квантования:  
16 бит/20 бит/24 бит; Linear

Амплитудно-частотная характеристика:  
от 5 Гц до 22 000 Гц (с DVD, при частоте  
выборки 48 кГц)

Отношение сигнал-шум:  
91 дБ (1 кГц) (радиосеть IHF-A)  
(уровень RCA)

Уровень выходного сигнала:  
Видео:  
1,0 Вp-p/75Ω (±0,2 В)

Число каналов: 2 (стерео)

Формат декодирования MP3:  
MPEG-1, 2 и 2.5 Audio Layer 3

Формат декодирования WMA:  
версии 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 кан.  
аудио) (Windows Media Player)

Формат декодирования AAC:  
MPEG-4 AAC (только кодировка  
iTunes):  
.m4a (версия 10.6 и более ранняя)

Формат декодирования DivX:  
Home Theater (кроме Ultra и HD):  
.avi, .divx

Формат декодирования видео MPEG:  
MPEG1 (Low Level), MPEG2 (Main  
Level), MPEG4 (часть 2) (Main Level)

## USB

Стандартная характеристика USB:  
USB 1.1, USB 2.0 полная скорость, USB  
2.0 высокая скорость

Максимальный ток: 1,0 А

USB Класс:

MSC (Mass Storage Class), MTP (Media  
Transfer Protocol)

Файловая система: FAT16, FAT32

<USB-аудио>

Формат декодирования MP3:  
MPEG-1, 2 и 2.5 Audio Layer 3

Формат декодирования WMA:  
версии 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 кан. аудио)  
(Windows Media Player)

Формат декодирования AAC:  
MPEG-4 AAC (только кодировка iTunes):  
.m4a (версия 10.6 и более ранние)

Формат сигнала WAV:

Linear PCM: .wav

Частота выборки:

Linear PCM:  
16 кГц/22,05 кГц/24 кГц/32 кГц/44,1  
кГц/48 кГц

<USB-изображение>

Формат декодирования JPEG:

.jpeg, .jpg, .jpe

Дискретизация пикселей: 4:2:2, 4:2:0

Размер декодирования:

МАКС.: 8 192 (В) × 7 680 (Ш)

МИН.: 32 (В) × 32 (Ш)

Формат декодирования BMP:

.bmp

Размер декодирования:

МАКС.: 1 920 (В) × 936 (Ш)

МИН.: 32 (В) × 32 (Ш)

<USB-видео>

Формат декодирования DivX:

Home Theater (кроме Ultra и HD): .avi,

.divx

Формат декодирования видео MPEG:

MPEG1 (Low Level), MPEG2 (Main Level),

MPEG4 (часть 2) (Main Level)

## Bluetooth

Версия:

Bluetooth сертификация 3.0

Выходная мощность:

+4 дБм макс. (Класс мощности 2)

Диапазон частот:

от 2 400 МГц до 2 483,5 МГц

## Тюнер FM

Диапазон частот:

от 87,5 МГц до 108 МГц

Полезная чувствительность:

12 dBf (1,1 мкВ/75 Ω, моно, сигнал/шум:  
30 дБ)

Отношение сигнал-шум:

72 дБ (радиосеть IEC-A)

## Тюнер MW

---

Диапазон частот:

от 531 кГц до 1 602 кГц (9 кГц)

Полезная чувствительность:

28 мкВ (сигнал/шум: 20 дБ)

Отношение сигнал-шум:

62 дБ (радиосеть IEC-A)

## Тюнер LW

---

Диапазон частот:

от 153 кГц до 281 кГц

Полезная чувствительность:

30 мкВ (сигнал/шум: 20 дБ)

Отношение сигнал-шум:

62 дБ (радиосеть IEC-A)

### Примечание:

В соответствии со статьей 5 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и постановлением правительства Российской Федерации № 720 от 16.06.97 компания Pioneer Europe NV оговаривает следующий срок службы изделий, официально поставляемых на российский рынок.

Автомобильная электроника: 6 лет

Прочие изделия (наушники, микрофоны и т.п.): 5 лет

### ПРИМЕЧАНИЯ

- В целях совершенствования технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Данное устройство произведено в Таиланде.

**<https://www.pioneer-car.eu/eur/>**

Посетите **[www.pioneer-rus.ru/](http://www.pioneer-rus.ru/)** (или **[www.pioneer-car.eu/eur/](https://www.pioneer-car.eu/eur/)**)  
для регистрации приобретенного Вами изделия.

## **PIONEER CORPORATION**

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,  
Tokyo 113-0021, Japan

## **Корпорация Пайонир**

28-8, Хонкомагомэ 2-чоме, Бункё-ку,  
Токио 113-0021, Япония

## **Импортер ООО “ПИОНЕР РУС”**

105064, Россия, г. Москва, Нижний Сусальный переулок,  
дом 5, строение 19  
Тел.: +7(495) 956-89-01

## **PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
TEL: (0) 3/570.05.11

## **PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404