





8-Kanal Verstärker mit integriertem DSP 8-channel amplifier with integrated DSP

Herzlichen Glückwunsch!

Sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen HELIX Digitalverstärkers.

Audiotec Fischer setzt mit der HELIX V EIGHT DSP MK2 neue Maßstäbe im Bereich der Verstärkertechnik.

Dabei profitieren Sie als Kunde direkt von unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Audiokomponenten. Dieser Verstärker wurde von uns nach neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt und zeichnet sich durch hervorragende Verarbeitung und eine überzeugende Anwendung ausgereifter Technologien aus.

Viel Freude an diesem Produkt wünscht Ihnen das Team von

AUDIOTEC FISCHER

Allgemeine Hinweise

Allgemeines zum Einbau von HELIX-Komponenten

Um alle Möglichkeiten des Produktes optimal ausschöpfen zu können, lesen Sie bitte sorgfältig die nachfolgenden Installationshinweise. Wir garantieren, dass jedes Gerät vor Versand auf seinen einwandfreien Zustand überprüft wurde.

Vor Beginn der Installation unterbrechen Sie den Minusanschluss der Autobatterie.

Wir empfehlen Ihnen, die Installation von einem Einbauspezialisten vornehmen zu lassen, da der Nachweis eines fachgerechten Einbaus und Anschlusses des Gerätes Voraussetzung für die Garantieleistungen sind.

Installieren Sie Ihren Verstärker an einer trockenen Stelle im Auto und vergewissern Sie sich, dass der Verstärker am Montageort genügend Kühlung erhält. Montieren Sie das Gerät nicht in zu kleine, abgeschlossene Gehäuse ohne Luftzirkulation oder in der Nähe von wärmeabstrahlenden Teilen oder elektronischen Steuerungen des Fahrzeuges. Im Sinne der Unfallsicherheit muss der Verstärker professionell befestigt werden. Dieses geschieht über Schrauben, die in eine Montagefläche eingeschraubt werden, die wiederum genügend Halt bieten muss.

Bevor Sie die Schrauben im Montagefeld befestigen, vergewissern Sie sich, dass keine elektrischen Kabel und Komponenten, hydraulische Bremsleitungen, der Benzintank etc. dahinter verborgen sind. Diese könnten sonst beschädigt werden. Achten Sie bitte darauf, dass sich solche Teile auch in der doppelten Wandverkleidung verbergen können.

Allgemeines zum Anschluss des V EIGHT DSP MK2 Verstärkers

Der Verstärker darf nur in Kraftfahrzeuge eingebaut werden, die den 12 V-Minuspol an Masse haben. Bei anderen Systemen können der HELIX Verstärker und die elektrische Anlage des Kfz beschädigt werden. Die Plusleitung für die gesamte Anlage sollte in einem Abstand von max. 30 cm von der Batterie mit einer Hauptsicherung abgesichert werden. Der Wert der Sicherung errechnet sich aus der maximalen Stromaufnahme der Car-Hifi Anlage.

Verwenden Sie zum Anschluss des Verstärkers an die Stromversorgung des Fahrzeugs ausschließlich geeignete Kabel mit ausreichendem Kabelquerschnitt. Die Sicherungen im Verstärker dürfen nur mit den gleichen Werten (2 x 30 A) ersetzt werden, um eine Beschädigung des Gerätes zu verhindern. Höhere Werte können zu gefährlichen Folgeschäden führen!

Die Kabelverbindungen müssen so verlegt sein, dass keine Klemm-, Quetsch- oder Bruchgefahr besteht. Bei scharfen Kanten (Blechdurchführungen) müssen alle Kabel gegen Durchscheuern gepolstert sein. Ferner darf das Versorgungskabel niemals mit Zuleitungen zu Vorrichtungen des Kfz (Lüftermotoren, Brandkontrollmodulen, Benzinleitungen etc.) verlegt werden.

Anschluss- und Bedienelemente



1 USB Eingang

Mit Hilfe dieses Eingangs wird die HELIX V EIGHT DSP MK2 über das beiliegende Kabel mit dem Computer verbunden und kann anschließend über das DSP PC-Tool konfiguriert werden. Die aktuellste Software finden Sie auf www.audiotec-fischer.com.

Hinweis: Es können keine USB Speichermedien an den Verstärker angeschlossen werden.

② Control Input

Dieser Multifunktionseingang dient zum Anschluss von HELIX Zubehörprodukten, wie beispielsweise einer Fernbedienung, mit deren Hilfe diverse Funktionen des Verstärkers gesteuert werden können. Die Funktionalität muss je nach Typ der Fernbedienung zuerst im "Device Configuration Menu" der DSP PC-Tool Software oder an der Fernbedienung selbst konfiguriert werden.

③ Control Taster

Die V EIGHT DSP MK2 bietet 10 interne Speicherplätze für Sound Setups. Mit Hilfe des *Control Tasters* lässt sich zwischen zwei Speicherplätzen umschalten. Diese können im DSP PC-Tool festgelegt werden.

Wird der Taster länger als fünf Sekunden gedrückt, so wird das Gerät resettet und der gesamte interne Speicher gelöscht! Anschließend wird dies durch ein durchgehendes rotes Leuchten und grünes schnelles Dauerblinken der *Status LED* angezeigt.

Hinweis: Werkseitig sind die Speicherbereiche eins und zwei eingestellt. Zum manuellen Umschalten zwischen den zwei Setups muss der *Control Taster* eine Sekunde lang gedrückt werden.

Der Umschaltvorgang wird durch einmaliges rotes Blinken der *Status LED* angezeigt. Um zwischen allen internen Speicherplätzen umschalten zu können, wird die optional erhältliche Display-Fernbedienung DIRECTOR oder die HELIX WIFI CONTROL empfohlen.

Achtung: Nach dem Resetten des Gerätes kann die HELIX V EIGHT DSP MK2 keine Audiosignale mehr wiedergeben, bis ein neues Sound Setup eingespielt wurde.

4 Status LED

Die Status LED zeigt den Betriebszustand des Verstärkers und dessen DSP-Speichers an.

<u>Grün:</u> Verstärker eingeschaltet und betriebsbereit. <u>Orange:</u> Power Save Modus aktiv.

Rot: Protection Mode aktiv. Dieser kann unterschiedliche Ursachen haben. Der Verstärker ist mit Schutzschaltungen gegen Über- und Unterspannung sowie Überhitzung ausgestattet. Prüfen Sie in diesem Fall alle Anschlüsse auf Fehler, wie z.B. Kurzschlüsse oder fehlerhafte Verbindungen. Ist die Sicherheitsschaltung der Temperaturüberwachung aktiv, wird der Remote-Ausgang sowie die Signalausgabe abgeschaltet, bis ein sicherer Betrieb wieder gewährleistet werden kann.

Rot / grün langsam blinkend: Keine Betriebssoftware auf dem DSP installiert. Verbinden Sie den Verstärker mit der DSP PC-Tool Software und bestätigen das automatische Update der Betriebssoftware. Die aktuellste Version des DSP PC-Tools finden Sie auf www.audiotec-fischer.com.

Rot / grün schnell blinkend: Aktuell ausgewählter Sound Setup-Speicherplatz ist leer. Ein neues DSP Setup muss über die DSP PC-Tool Software eingespielt werden oder schalten Sie auf einen Speicherplatz mit vorhandenem Sound Setup um.

⑤ Optical Input

Optischer Eingang im SPDIF-Format für den Anschluss an Signalquellen mit digitalem Ausgang. Die "Sampling Rate" dieses Eingangs muss zwischen 12 - 96 kHz liegen. Das Eingangssignal wird automatisch an die interne Abtastrate angepasst. Um diesen Eingang zu aktivieren und in der Lautstärke regeln zu können, wird eine optional erhältliche Fernbedienung oder die WIFI CONTROL empfohlen.

Hinweis: Es können ausschließlich Stereosignale und keine Dolby-codierten Daten verarbeitet werden!

Hinweis: Werkseitig ist die manuelle Einschaltung des Eingangs über eine optionale Fernbedienung konfiguriert.

6 Highlevel Input

8-Kanal Hochpegel-Lautsprechereingang. Mit Hilfe dieses Eingangs kann der Verstärker direkt an die Lautsprecherausgänge eines Werks- / Nachrüstradios oder eines Werksverstärkers angeschlossen werden, sofern dieses / dieser nicht über Vorverstärkerausgänge verfügt. Die Eingangsempfindlichkeit ist für alle Kanäle ab Werk auf ca. 11 Volt eingestellt (siehe nachfolgendes Bild).



Es ist jedoch möglich, die Eingangsempfindlichkeit mit dem Regler 9 (*Gain*) und durch das Umstecken von Steckbrücken im Geräteinneren optimal an die Signalquelle anzupassen (siehe Seite 7, Punkt 4; Signaleingangskonfiguration).

Wichtig: Sobald die Eingangsempfindlichkeit zwischen 11 V und 32 V eingestellt wird, muss der "Load"-Jumper im Inneren des Geräts <u>vor</u> der ersten Inbetriebnahme zwingend entfernt werden (siehe Seite 7, Punkt 4; Signaleingangskonfiguration). Eine Missachtung kann zu Schäden am Verstärker führen.

Achtung: Verwenden Sie zum Anschluss ausschließlich die mitgelieferten Stecker mit integrierten Schraubklemmen oder einen passenden Kabelbaum aus dem HELIX Zubehörprogramm.

Achtung: Der Highlevel- und der Vorverstärkersignaleingang eines einzelnen Kanals darf nicht gleichzeitig genutzt werden, da dies zu Schäden an ihrem Autoradio führen kann. Es ist aber zulässig, an einem Kanal den Highlevel- und an einem anderen Kanal den Vorverstärkersignaleingang zu verwenden.

⑦ Line Input

6-Kanal Vorverstärkereingang zum Anschluss von Signalquellen, z.B. Radios. Die Eingangsempfindlichkeit ist für alle Kanäle ab Werk auf ca. 3 Volt eingestellt.



Es ist jedoch möglich, die Eingangsempfindlichkeit mit dem Regler 9 (*Gain*) und durch das Umstecken von Steckbrücken im Geräteinneren optimal an die Signalquelle anzupassen (siehe Seite 7, Punkt 4; Signaleingangskonfiguration).

8 Clipping LED

Diese LED leuchtet rot, wenn einer der sechs *Line Inputs* oder acht *Highlevel Inputs* übersteuert wird. Die LED hat keine Funktion bei Ansteuerung über den Digitaleingang. Sofern diese LED aufleuchtet, sollte die Eingangsempfindlichkeit über den Drehregler (Punkt 9; *Gain*) abgesenkt werden, bis die LED erlischt.

(9) Gain

Mit Hilfe dieses Drehreglers kann die Eingangsempfindlichkeit der Kanäle an die Ausgangsspannung des angeschlossenen Steuergerätes angepasst werden. Dieser Regler ist kein Lautstärkeregler, sondern dient nur der Anpassung. Die werkseitig eingestellten Regelbereiche liegen bei 1 - 4 Volt für die Cinch-Eingänge (Line Input) und 4 - 16 Volt für die Hochpegel-Lautsprechereingänge (Highlevel Input). Der Wertebereich kann durch Umstecken eines Jumpers im Geräteinneren verändert werden. Alternativ kann die Einstellung der Eingangsempfindlichkeit mit Hilfe der DSP PC-Tool Software vorgenommen werden. Dazu muss die Funktion zuerst noch im Tab "Signalverwaltung" des DCM-Menüs aktiviert und konfiguriert werden (siehe nachfolgendes Bild).

Inbetriebnahme und Funktionen



Wichtig: Sobald die Eingangsempfindlichkeit zwischen 11 V und 32 V eingestellt wird, muss der "Load"-Jumper im Inneren des Geräts vor der ersten Inbetriebnahme zwingend entfernt werden (siehe Seite 7, Punkt 4; Signaleingangskonfiguration). Eine Missachtung kann zu Schäden am Verstärker führen.

Achtung: Es ist zwingend notwendig, die Eingangsempfindlichkeit der V EIGHT DSP MK2 an die Signalquelle anzupassen, um Schäden am Verstärker zu vermeiden.

Output Channels

Diese Anschlüsse dienen als Lautsprecherausgänge. Die Impedanz der Lautsprecher darf 2 Ohm nicht unterschreiten.

Achtung: Es wird dringend empfohlen, vor der ersten Inbetriebnahme mit der DSP PC-Tool Software die grundlegenden Einstellungen im Verstärker vorzunehmen. Eine Missachtung kann zur Zerstörung der angeschlossenen Lautsprecher führen. Gerade bei vollaktiven Systemen besteht diese Gefahr.

(1) GND

Das Massekabel sollte am zentralen Massepunkt (dieser befindet sich dort wo der Minuspol der Batterie zum Metallchassis des Kfz geerdet ist) oder an einer blanken, von Lackresten befreiten Stelle des Kfz-Chassis angeschlossen werden. Der empfohlene Querschnitt beträgt mindestens 16 mm².

12 REM

Der Remote-Eingang dient zum Einschalten der V EIGHT DSP MK2, sofern die am Highlevel-Eingang angeschlossene Signalquelle die automatische Einschaltung nicht aktiviert oder der Verstärker bewusst nur über ein Remote-Signal ein- und ausgeschaltet werden soll. Die Remoteleitung wird mit dem Remote-Ausgang / Antennenanschluss des Steuergerätes (Radio) verbunden. Dieser ist nur aktiviert, wenn das Steuergerät eingeschaltet ist. Somit wird der Verstärker mit dem Steuergerät ein- und ausgeschaltet. Dieser Eingang muss nicht belegt werden, wenn der Hochpegel-Lautsprechereingang (*Highlevel Input*) benutzt wird. Wie Sie die automatische Einschaltung über den Hochpegel-Lautsprechereingang der V EIGHT DSP MK2 deaktivieren können, ist unter Punkt 7 "Konfiguration des Remote-Eingangs" auf Seite 10 nachzulesen.

13 +12 V

Das +12 V Versorgungskabel ist am Pluspol der Batterie anzuschließen. Der empfohlene Querschnitt beträgt mindestens 16 mm².

(14) Line Output

Prozessierter 2-Kanal Vorverstärkerausgang zum Anschluss von zusätzlichen Verstärkern. Die maximale Ausgangsspannung beträgt 3 Volt RMS. Wenn Sie diesen Ausgang verwenden, ist es zwingend erforderlich, den Remote-Ausgang (*Rem Out*) zum Einschalten des/der an den *Line Output* angeschlossenen Verstärker zu verwenden, da ansonsten Störsignale auftreten können. Der Remote-Ausgang schaltet sich automatisch während des "Power Save Modus" sowie bei einem Software-Update ab. Die Ausgänge können in der DSP PC-Tool Software den Eingängen beliebig zugeordnet werden.

(15) Rem Out

Der Remote-Ausgang dient dazu, weitere Verstärker einzuschalten. Verwenden Sie in jedem Fall diesen Ausgang, wenn Sie weitere Verstärker an den *Line Output* der V EIGHT DSP MK2 anschließen, da es ansonsten zu Störgeräuschen kommen kann. Dieser Ausgang aktiviert sich automatisch, sobald der Bootvorgang des DSP abgeschlossen ist. Zudem wird dieser Ausgang bei aktiviertem "Power Save Mode" und bei Betriebssoftware-Updates abgeschaltet.

Einbau und Installation

Die HELIX V EIGHT DSP MK2 wird wie nachfolgend beschrieben an das Autoradio angeschlossen.

Achtung: Für die Durchführung der nachfolgenden Schritte werden Spezialwerkzeuge und Fachwissen benötigt. Um Anschlussfehler und Beschädigungen zu vermeiden, fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Einbauspezialisten und beachten Sie zwingend die allgemeinen Anschluss- und Einbauhinweise (siehe Seite 2).

1. Anschluss der Vorverstärkereingänge

Diese Eingänge (*Line Input*) können mit entsprechenden Kabeln (RCA / Cinch-Kabel) an die Vorverstärker- / Lowlevel- / Cinch-Ausgänge des Radios angeschlossen werden. Im Verstärker lassen sich die Signaleingänge über die DSP PC-Tool Software frei den Lautsprecherausgängen bzw. dem *Line Output* zuweisen. Die Einschaltautomatik des Verstärkers funktioniert bei den Vorverstärkereingängen nicht, so dass der Remote-Eingang (*REM*) zwingend belegt werden muss.

Achtung: Der Highlevel- und der Vorverstärkersignaleingang eines einzelnen Kanals darf nicht gleichzeitig genutzt werden, da dies zu Schäden an ihrem Autoradio führen kann. Es ist aber zulässig, an einem Kanal den Highlevel- und an einem anderen Kanal den Vorverstärkersignaleingang zu verwenden.

2. Anschluss der Highlevel-Lautsprechereingänge

Die Hochpegel-Lautsprechereingänge können direkt mit den Lautsprecherausgängen des Werks- bzw. Nachrüstradios mit Hilfe entsprechender Kabel (Lautsprecherkabel mit max. 1 mm² Querschnitt) verbunden werden. Sollten Sie ein normales Werksradio anschließen, empfehlen wir folgende Kanalbelegung:

Kanal A = Vorne links

Kanal B = Vorne rechts

Kanal C = Hinten links

Kanal D = Hinten rechts

Dabei müssen nicht zwingend alle Eingänge belegt werden. Werden nur zwei Kanäle belegt, empfehlen wir die Kanäle A und B zu verwenden. Achten Sie bitte auf eine korrekte Polung! Wenn Sie einen oder mehrere Anschlüsse verpolen, kann dadurch die Funktion des Verstärkers beeinträchtigt werden. Bei Verwendung dieses Eingangs muss der Remote-Eingang (*REM*) nicht belegt werden, da sich der Verstärker automatisch einschaltet, sobald ein Lautsprechersignal anliegt.

3. Anschluss einer digitalen Signalquelle

Sofern Sie über eine Signalquelle mit optischem Digitalausgang verfügen, kann diese an den Verstärker angeschlossen werden. Werkseitig ist die manuelle Einschaltung des Eingangs über eine optionale Fernbedienung konfiguriert. Möchten Sie den Eingang automatisch bei Anliegen eines Audiosignals aktivieren, können Sie dies in der DSP PC-Tool Software unter dem Menüpunkt Signalmanagement im DCM konfigurieren. Die Einschaltautomatik des Verstärkers funktioniert bei Verwendung des Digitaleingangs nicht, so dass der Remote-Eingang (*REM*) zwingend belegt werden muss.

Wichtig: Das digitale Audiosignal einer Quelle ist üblicherweise nicht lautstärkegeregelt. Das bedeutet, dass an sämtlichen Ausgängen der HELIX V EIGHT DSP MK2 der volle Pegel anliegt. Dies kann im Extremfall die angeschlossenen Lautsprecher zerstören. Wir raten deshalb dringend dazu, eine optionale Fernbedienung zur Einstellung der Lautstärke des digitalen Signaleingangs zu verwenden!

Hinweis: Die HELIX V EIGHT DSP MK2 kann nur unkomprimierte, digitale Stereo PCM-Signale mit einer Abtastrate zwischen 12 kHz und 96 kHz verarbeiten. Es können keine MP3oder Dolby-codierten Daten verarbeitet werden.

4. Signaleingangskonfiguration

Die Eingangsempfindlichkeit sowie die Last der Highlevel-Eingänge der V EIGHT DSP MK2 ist werkseitig für handelsübliche Radios optimal eingestellt. Sofern Ihre Signalquelle zwischen 11 und 32 Volt Eingangsspannung liefert – beispielsweise wenn ein OE-Verstärker als Signalquelle dient – führen Sie bitte die nachfolgenden Schritte 4.1 und 4.2 durch. Sollten Sie sich bzgl. der Ausgangsspannung Ihrer Signalquelle nicht sicher sein, kontaktieren Sie Ihren HELIX Fachhändler.

Einbau und Installation

4.1 Einstellung der Last des Highlevel-Eingangs Achtung: Bei Nutzung des Highlevel-Eingangs als Signaleingang ist es zwingend notwendig diese an die Eingangsspannung anzupassen, um Schäden am Verstärker zu vermeiden.

Sofern für die Signalquelle eine Eingangsempfindlichkeit zwischen 11 V und 32 V eingestellt wird, muss der "Load"-Jumper im Inneren des Geräts zwingend und umgehend entfernt werden. In diesem Fall muss das Gerät geöffnet werden. Dazu entfernen Sie zunächst die vier Schrauben (zwei Inbus- und zwei Kreuzschlitzschrauben) des Seitenblechs mit dem USB Eingang und nehmen dieses ab. Ziehen Sie nun das Bodenblech zur Seite heraus. Sie haben nun Zugriff auf den "Load"-Jumper (siehe Markierung im nachfolgenden Bild). Um den "Load"-Jumper zu entfernen, ziehen Sie diesen einfach nach oben hin ab.



4.2 Einstellung der Eingangsempfindlichkeit

Achtung: Es ist zwingend notwendig, die Eingangsempfindlichkeit des V EIGHT DSP MK2 an die Signalquelle anzupassen, um Schäden am Verstärker zu vermeiden.

Verschiedene Einstellungsbeispiele für die Eingangsempfindlichkeit sind in der Tabelle auf Seite 11 aufgeführt.

Um die Eingangsempfindlichkeit zu verändern, verwenden Sie den *Gain*-Drehregler (Seite 5, Punkt 9). Die Einstellung dieses Drehreglers beeinflusst sowohl die Vorverstärkereingänge als auch die Hochpegel-Eingänge! Sollte der werkseitig eingestellte Wertebereich von 1 – 4 Volt für die Lowlevel-Eingänge bzw. 4 – 16 Volt für die Hochpegel-Eingänge nicht ausreichend sein, so können Sie diesen im Geräteinneren durch das Umstecken von Steckbrücken (Jumpern) ändern. In diesem Fall muss das Gerät

wie in Punkt 4.1 beschrieben geöffnet werden. Für den erweiterten Einstellbereich (Hochpegel 8 - 32 Volt; Cinch 2 - 8 Volt) ist ein zusätzlicher Jumper im Lieferumfang enthalten.

Um die Position eines Jumpers zu ändern, ziehen Sie diesen einfach nach oben hin ab und stecken ihn auf die gewünschte Position.

Achten Sie darauf, dass der Jumper vollständig und nicht versetzt eingesteckt ist.

Beide Jumper können unabhängig voneinander umgesteckt werden.

Überischt Jumper-Steckpositionen:



- A: "Load-Jumper" für die Kanäle A H
- B: Erweiterter Stellbereich für die Kanäle A D
- C: Erweiterter Stellbereich für die Kanäle E H

Werkseitige Jumperposition:

Gesteckte Jumper	Wertebereich
A (Kanal A - H)	Highlevel: 4 – 16 Volt
	Cinch : 1 – 4 Volt

Jumperpositionen für erweiterten Stellbereich:



Gesteckte Jumper	Wertebereich				
B (Kanal A - D)	Highlevel: 8 – 32 Volt Cinch : 2 – 8 Volt				
C (Kanal E - H)	Highlevel: 8 – 32 Volt Cinch : 2 – 8 Volt				

Hinweis: Werden nur die Eingangskanäle A bis D verwendet, ist es für den erweiterten Stellbereich ausreichend, den "Load"-Jumper zu entfernen und diesen für die Jumper-Steckposition B zu verwenden.

Genaue Anpassung der Eingangsempfindlichkeit:

Nachdem Sie die Eingangslast des Verstärkers an die maximale Ausgangsspannung der Signalquelle angepasst haben, kann mit Hilfe des *Gain*-Drehreglers die Eingangsempfindlichkeit optimal an die Signalquelle angepasst werden. Dazu führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:

- Schließen Sie während dieser Prozedur keine Lautsprecher an die Ausgänge des Verstärkers an und schalten Sie ggf. angeschlossene Verstärker ab.
- 2. Schalten Sie den Verstärker ein.
- Drehen Sie die Lautstärke Ihres Radios auf 90 % der Gesamtlautstärke und spielen Sie über das CD-Laufwerk ein 1 kHz Testsignal

(Vollaussteuerung 0 dB) ab.

- Sollte die *Clipping LED* bereits leuchten, verringern Sie mit Hilfe des *Gain*-Drehreglers (Seite 5, Punkt 9) die Eingangsempfindlichkeit, bis die *Clipping LED* erlischt.
- Erhöhen Sie die Eingangsempfindlichkeit durch Rechtsdrehung bis die *Clipping LED* aufleuchtet. Drehen Sie nun den *Gain-Dreh*regler gegen den Uhrzeigersinn bis die *Clipping LED* wieder erlischt.

Für weitere Anwendungsfälle kontaktieren Sie bitte Ihren HELIX Fachhändler.

Anschluss der Stromversorgung Vor dem Anschluss des +12 V Versorgungskabels an das Bordnetz muss die Autobatterie abgeklemmt werden.

Das +12 V Stromkabel ist am Pluspol der Batterie anzuschließen. Die Plusleitung sollte in einem Abstand von max. 30 cm von der Batterie mit einer Hauptsicherung abgesichert werden. Der Wert der Sicherung errechnet sich aus der maximalen Stromaufnahme der gesamten Car-Hifi Anlage (V EIGHT DSP MK2 = max. 60 A RMS bei 12 V Bordnetz). Verwenden Sie bei kurzen Leitungen (< 1 m) einen Querschnitt von mindestens 16 mm². Bei längeren Leitungen empfehlen wir einen Querschnitt von 25 mm² bis 35 mm². Das Massekabel (gleicher Querschnitt wie das +12 V Kabel) muss an einem blanken, von Lackresten befreiten Massepunkt des Kfz-Chassis oder direkt an dem Minuspol der Autobatterie angeschlossen werden.

6. Anschluss des Remote-Eingangs

Der Remote-Eingang (*REM*) muss mit dem Remote-Ausgang des Radios verbunden sein, sofern die Vorverstärkereingänge (*Line Input*) oder ausschließlich der Digitaleingang des Verstärkers als Signaleingänge / Signaleingang genutzt werden / wird. Es wird dringend davon abgeraten, den Remote-Eingang des Verstärkers über das Zündungsplus des Fahrzeugs zu steuern, um Störgeräusche beim Ein- und Ausschalten zu vermeiden. Bei Verwendung des Hochpegel-Lautsprechereingangs (*Highlevel Input*) muss der Remote-Eingang nicht belegt werden, sofern das angeschlossene Radio über BTL-Ausgangsstufen verfügt.

Einbau und Installation

7. Konfiguration des Remote-Eingangs

Die Einschaltung der HELIX V EIGHT DSP MK2 erfolgt automatisch bei Ansteuerung über die Hochpegel-Lautsprechereingänge (*Highlevel Input*) oder sobald ein Remote-Signal am Remote-Eingang (*REM*) anliegt. Mit Hilfe des "Auto Remote"-Schalters kann die automatische Einschaltung deaktiviert werden (Auto Remote = Off). Dies sollte vorgenommen werden, wenn es beispielsweise zu Störgeräuschen beim Einund Ausschalten des Verstärkers kommt.

Hinweis: Wird die automatische Einschaltung des Verstärkers deaktiviert, muss der Remote-Eingang belegt werden. Eine automatische Einschaltung über den Hochpegel-Lautsprechereingang ist dann nicht mehr möglich.

Hinweis: Werkseitig ist die automatische Einschaltung über den Hochpegel-Lautsprechereingang der HELIX V EIGHT DSP MK2 aktiviert.

Um die automatische Einschaltung zu deaktivieren, muss das Gerät, wie unter Punkt 4.1 beschrieben, geöffnet und die Schalterposition des "Auto Remote" Schalters geändert werden. Der Schalter befindet sich in der Nähe des "Made in Germany" Aufdrucks (siehe Markierung im nachfolgenden Bild).



- <u>On:</u> Einschaltung über Hochpegel-Lautsprechereingang aktiviert (Werkseinstellung).
- <u>Off:</u> Einschaltung über Hochpegel-Lautsprechereingang deaktiviert.

8. Konfiguration des internen DSPs

Es wird dringend empfohlen, vor der ersten Inbetriebnahme die grundlegenden Einstellungen im Verstärker mit Hilfe der DSP PC-Tool Software vorzunehmen.

Eine Missachtung kann zur Zerstörung der angeschlossenen Lautsprecher / Verstärker führen. Speziell bei Verwendung der V EIGHT DSP in vollaktiven Systemen besteht sonst Zerstörungsgefahr für die Hochtöner. Informationen zum Anschluss des Verstärkers an einen PC finden Sie auf Seite 12.

9. Anschluss der Lautsprecherausgänge

Die Lautsprecherausgänge können direkt mit den Lautsprecherleitungen verbunden werden. Verbinden Sie niemals die Lautsprecherleitungen mit der Kfz-Masse (Fahrzeugkarosserie). Dieses kann Ihren Verstärker und Ihre Lautsprecher zerstören.

Achten Sie darauf, dass alle Lautsprechersysteme phasenrichtig angeschlossen sind, d.h. Plus zu Plus und Minus zu Minus. Vertauschen von Plus und Minus hat einen Totalverlust der Basswiedergabe zur Folge. Der Pluspol ist bei den meisten Lautsprechern gekennzeichnet. Die Impedanz pro Kanal darf 2 Ohm nicht unterschreiten, da sonst die Schutzschaltung des Verstärkers aktiviert wird.

10. Anschluss des Remote-Ausgangs

Dieser Ausgang (*Rem Out*) dient dazu, einen am *Line Output* angeschlossenen Zusatzverstärker mit einem Remote-Signal zu versorgen. Bitte verwenden Sie ausschließlich dieses Signal zur Einschaltung externer Verstärker, um Ein- und Ausschaltgeräusche zu vermeiden.

Einstellungsbeispiele für die Eingangsempfindlichkeit:

Quelle	Welcher Eingang	Jumperpositionen	Position Gain-Regler (9)
OEM-Radio 4- bis 6-kanalig Bis 25 Watt Sinusleistung pro Kanal an 4 Ohm bzw. bis 50 Watt Sinuslei- stung pro Kanal an 2 Ohm	Hochpegel A - F	A gesteckt B & C nicht gesteckt (siehe Abb. 1)	11 V (Auslieferungszustand)
OEM-Radio mit Zusatzverstärker 4- bis 8-kanalig Größer 25 Watt bis 200 Watt Sinuslei- stung pro Kanal an 4 Ohm bzw. bis 100 Watt Sinusleistung pro Kanal an 8 Ohm	Hochpegel A - H	A nicht gesteckt B & C gesteckt (siehe Abb. 2)	Typischerweise Linksanschlag
Nachrüstradio 4- bis 6-kanalig mit Vorverstärkerausgang	Lowlevel / Cinch A - F	A gesteckt B & C nicht gesteckt (siehe Abb. 1)	Typischerweise Auslieferungs- zustand (3 V); bei Radios mit 4 Volt Aus- gangsspannung Linksanschlag; Radios mit 1 Volt Ausgangs- spannung Rechtsanschlag

Abbildung 1:



Abbildung 2:



Anschluss an den Computer

Die HELIX V EIGHT DSP MK2 kann mit Hilfe der DSP PC-Tool Software frei konfiguriert werden. Die Software stellt alle Funktionen übersichtlich und bedienerfreundlich zur Verfügung, so dass Sie diese individuell einstellen können. Dabei können alle zehn DSP-Kanäle separat eingestellt werden.

Bevor Sie die V EIGHT DSP MK2 das erste Mal an einen Computer anschließen, gehen Sie auf unsere Homepage und laden die **aktuellste Software Version des DSP PC-Tools** herunter. Es ist ratsam, regelmäßig nach Updates der Software zu schauen, damit das Gerät immer auf dem aktuellsten Stand ist.

Die Software sowie die dazugehörige Bedienungsanleitung finden Sie auf **www.audiotec-fischer.com**. Es wird dringend empfohlen, die Bedienungsanleitung der Software (Sound Tuning Magazin) vor der ersten Benutzung durchzulesen, um Komplikationen und Fehler zu vermeiden.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die V EIGHT DSP MK2 bei der ersten Installation der Software noch nicht an den PC angeschlossen ist. Verbinden Sie diesen erst, wenn die Software samt der USB-Treiber vollständig installiert ist!

Im folgenden Abschnitt lesen Sie die wichtigsten Schritte zum Anschluss und der ersten Inbetriebnahme:

- Laden Sie die DSP PC-Tool Software unter www.audiotec-fischer.com herunter und installieren diese auf ihrem Computer.
- Schließen Sie danach die V EIGHT DSP MK2 mit dem beiliegenden USB-Kabel an den Computer an. Wenn Sie längere Distanzen zu überbrücken haben, verwenden Sie bitte eine aktive USB-Verlängerung mit integriertem Repeater oder das optional erhältliche WIFI CONTROL Interface.
- Schalten Sie erst den Verstärker ein und starten Sie anschließend die Software. Sofern die Betriebssoftware des DSPs nicht mehr aktuell ist, wird diese automatisch aktualisiert.
- Nun können Sie die V EIGHT DSP MK2 mithilfe der DSP PC-Tool Software frei konfigurieren.

Nützliche Hinweise zur korrekten Einstellung entnehmen Sie z.B. unserem "Sound Tuning Magazin", welches auf unserer Webseite zum Download bereit steht.

Achtung: Es wird dringend empfohlen, vor der ersten Inbetriebnahme die Lautstärke am Radio auf Minimum zu drehen und an die Vorverstärkerausgänge der V EIGHT DSP MK2 noch nichts anzuschließen, bis die grundlegenden Einstellungen im Verstärker vorgenommen wurden. Speziell bei Verwendung in vollaktiven Systemen besteht sonst Zerstörungsgefahr für die Lautsprecher.

Virtual Channel Processing (VCP)



Das Bedienkonzept des VCP

Im Gegensatz zu bisherigen Methoden ist das Virtual Channel Processing (VCP) ein mehrstufiges Signalverarbeitungs-Konzept, welches die perfekte Konfiguration komplexer Soundsysteme ermöglicht und somit ganz neue Möglichkeiten des Klangtunings eröffnet.

Die Funktion erweitert den bisherigen Umfang des Gerätes um eine neue Ebene an prozessierten Kanälen, welche sich zwischen den Ein- und Ausgängen befindet.

Insgesamt stehen acht zusätzliche prozessierte virtuelle Kanäle und zehn prozessierte Ausgangskanäle zur Verfügung.

Diese virtuelle Kanalebene bietet diverse Vorteile, gerade in komplexen Systemkonfigurationen.

Die Hauptvorteile dieses Konzeptes sind folgende:

- Ausgangskanalübergreifender Gruppen-Equalizer
- Mehrwege-Konfiguration der DSP-Soundeffekte (SFX)
- Zusätzliche Funktionen wie Rear Attenuation

Kanalübergreifender Gruppen-Equalizer

Beispielanwendung: Aktives Mehrwege-System

Wird ein Eingangssignal (bspw. Vorne links) erst auf einen virtuellen Kanal geroutet (Front L Full) und dieses Signal anschließend auf ein aktives Mehrwege-System geroutet (bspw. Vorne links – Hochtöner, Mitteltöner und Tieftöner), so ist es möglich, mit Hilfe des Equalizers des virtuellen Kanals alle nachgeschalteten einzelnen Kanäle gleichzeitig in ihrer Tonalität zu beeinflussen. Der Vorteil dieses Konzeptes ist, dass sich vor allem die Frequenz- und Phaseneinflüsse auf alle nachgeschalteten Kanäle gleich auswirken, so dass gerade in aktiven Mehrwege-Konfigurationen die Abstimmung der Lautsprecher untereinander nicht negativ beeinflusst wird.



Mehrwege-Konfiguration der DSP-Soundeffekte (SFX)

Beispielanwendung: 2- oder gar 3-Wege Centerlautsprecher

Nach Aktivierung des "Virtual Channel Processing" sind auch die DSP-Soundeffekte wie das RealCenter-Management oder das Augmented Bass Processing aktiviert. Diese sind nicht mehr fest mit den Ausgängen verknüpft, sondern an bestimmte "virtuelle Kanäle" gebunden. Dadurch ist es möglich, die DSP-Soundeffekte auf beliebig viele Ausgänge zu routen, um beispielsweise 2- oder gar 3-Wege Centerlautsprecher-Konfigurationen zu realisieren. Der Flexibilität sind hier somit kaum noch Grenzen gesetzt.

Zusätzliche Funktionen

Darüber hinaus ermöglicht das VCP die Realisierung weiterer neuer Funktionen. Eine dieser Funktionen ist beispielsweise die "Rear Attenuation". Bei dieser kann mit Hilfe einer Fernbedienung die Lautstärke der virtuellen Kanäle "Rear L Full" und "Rear R Full" separat geregelt werden. So ist es auch ohne Umschalten des Sound Setups möglich, die hinteren Lautsprecher (oder auch jeden anderen Kanal, welcher durch diese Kanäle geroutet wird) in ihrer Lautstärke zu regeln.

Konfiguration des Virtual Channel Processing (VCP)

Um das VCP zu konfigurieren, muss zuerst das "Virtual Channel Processing" im DCM-Menü der DSP PC-Tool Software eingeschaltet werden. Gehen Sie dazu in den "Virtual Channel Processing"-Tab und klicken auf die rechte Box mit der VCP-Grafik. Anschließend erfolgt die Konfiguration in drei Schritten – hier am Beispiel einer 3-Wege Konfiguration mit einem 2-Wege Eingangssignal erläutert.

Workflow-Schritt 1 – Eingangsrouting

Zuerst müssen die Eingangssignale in den verschiedenen Eingangs-Signalmatrizen ("Main to Virtual Routing", "HEC/AUX to Virtual Routing", "Digital to Virtual Routing") auf die jeweiligen virtuellen Kanäle geroutet werden. Dies verhält sich genauso wie im normalen Modus, d.h. die Eingangssignale auf der linken Seite werden per Drag & Drop auf die jeweilige Summierungsmatrix gelegt. Der Unterschied zum normalen Modus ist, dass die Namen und Signaleigenschaften der virtuellen Kanäle an dieser Stelle festgelegt sind (Front L Full, Front R Full, Rear L Full, Rear R Full, Front Center Full etc.).



- a. Zunächst müssen alle Eingangssignale auf die entsprechenden festgelegten Signaltypen der virtuellen Kanäle gelegt werden, d.h. der Eingang, an welchen das Signal vorne links anliegt, muss auf den virtuellen Kanal "Front L Full" geroutet werden.
- b. Bei OEM-Adaptionen von aktiven Mehrwege-Systemen müssen die Signale an dieser Stelle auf den virtuellen Kanal "Front L Full" summiert werden, d.h. mehrere Eingangssignale werden auf einen virtuellen Kanal summiert (der Input–EQ bleibt wie gewohnt in den Eingängen wirksam).

fain to Virtual Routing	HEC/AUX to Virtual Routing Digit	al to Virtual Routing Virtual to Output Routing	
Front L High	Front L Low	Frent L Full	Arterio A
60.0 %	40.0 %	Front L Full	VITUALA

Konfiguration des Virtual Channel Processing (VCP)

Workflow-Schritt 2 – Ausgangsrouting

Nachdem alle genutzten Eingangssignale in den jeweiligen Signal-Routing-Matrizen konfiguriert wurden, müssen die virtuellen Kanäle nun den physischen Ausgangskanälen zugeordnet werden. Hierbei kann ein virtuelles Signal (bspw. Front L Full) mehreren Ausgängen zugewiesen werden, wie beispielsweise dem vorderen linken Hochtöner, Mitteltöner und Tieftöner. Die Konfiguration dieser lautsprecherspezifischen Ausgangskanäle erfolgt nach wie vor im "Outputs"-Menü (im normalen Modus "Main" genannt) des DSP PC-Tools. Hier können weiterhin die kanalspezifischen Equalizer, Hoch- und Tiefpassfilter, Laufzeitkorrektur, Ausgangspegel und Phaseneinstellungen konfiguriert werden.

a. Um die virtuellen Kanäle den jeweiligen Ausgangskanälen zuzuweisen, werden im Ausgangsrouting (Virtual to Output Routing) die jeweiligen virtuellen Signale per Drag & Drop auf die Ausgangskanäle gezogen. An dieser Stelle müssen die Signale in der Regel nicht mehr summiert werden, so dass jedem Ausgangssignal nur ein virtuelles Signal zugeordnet wird; beispielsweise wird dem vorderen linken Hochtöner das Signal "Front L Full" zugeordnet, genauso wie dem vorderen linken Tieftöner.



b. An dieser Stelle kann auch ein virtueller Kanal, in welchem ein DSP-Soundeffekt aktiviert wurde, auf mehrere Ausgangskanäle geroutet werden. So kann beispielsweise das Signal "Front Center Full" mehreren Ausgangskanälen zugewiesen werden, um einen aktiven Mehrwege-Center zu realisieren. Die entsprechenden Hoch- und Tiefpassfilter werden anschließend in den Ausgangskanälen konfiguriert.

Workflow-Schritt 3 – Konfiguration der virtuellen Kanäle und Hinweise zur Anwendung der DSP-Soundeffekte (SFX)

Wechseln Sie nun in das "Virtual"-Menü des DSP PC-Tools. Hier bekommen Sie eine Übersicht über den Signalfluss der einzelenen Kanäle sowie der aktivierten Soundeffekte. Zusätzlich ist es möglich beispielsweise mit Hilfe des Equalizers, Polarität und weiteren Funktionen alle nachgeschalteten Ausgangskanäle eines virtuellen Kanals gleichzeitig in ihrer Tonalität zu beeinflussen.



Konfigurationshinweise für die DSP-Soundeffekte (SFX)

Die HELIX V EIGHT DSP MK2 bietet bei aktiviertem Virtual Channel Processing einzigartige DSP-Soundeffekte wie das "Augmented Bass Processing", den "RealCenter" und mehr.

Um in den Genuss der DSP-Soundeffekte zu kommen, müssen bei der Hard- und Softwarekonfiguration bestimmte Einstellungen vorgenommen werden.

Hinweis: Die DSP-Soundeffekte stehen bei der V EIGHT DSP MK2 nur im Virtual Channel Processing zur Verfügung. Dieses kann im DCM-Menü der DSP PC-Tool Software aktiviert werden.

Hinweise für das Center Processing mit seiner RealCenter- und ClarityXpander-Funktion

Um die RealCenter- und ClarityXpander-Funktion für einen Center-Lautsprecher nutzen zu können, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

- **1a.** Die virtuellen Kanäle "Front L Full" und "Front R Full" müssen mit einem Eingangssignal belegt sein (siehe Workflow-Schritt 1).
- **1b.** Der virtuelle Kanal "Front Center Full" muss im Eingangsrouting entweder mit einem Summensignal (Front Links + Front Rechts) oder einem vorhandenen Center-Signal belegt sein.

Math	Mittail Realing HEC/AUX to Virtual Routing	Digital to Virtual Routing Virtual to Output Rout		
_			Freed C Full	
-	Front K hall 198,9 %		Frank R. Full	
- I ⇒ [Rear 1 Full 100.0 %		(Alian L Full)	virtuel C
. L	Reer IC full 100.0 %		Reise R Full	Virtual D
DRO	Front L Full SOLO %	Front R. Full Sol.0 %	Front Carlter Full	vertilel E
~~~				

# Konfiguration des Virtual Channel Processing (VCP)

 Wechseln Sie in die "Virtual to Output Routing" Matrix und routen den Kanal "Virtual E – Front Center Full" auf den oder die gewünschten Ausgangskanäle (wie im Workflow-Schritt 2 beschrieben), auf welche das Center Processing angewendet werden soll.



Hinweise zum Eingangsrouting siehe Workflow-Schritt 1

 Wechseln Sie nun in das FX-Menü und aktivieren im Reiter "Center Processing" den gewünschten Soundeffekt durch Setzen eines Hakens.



Hinweise zum Ausgangsrouting siehe Workflow-Schritt 2

#### Hinweise für das Front Processing mit seiner StageXpander- und ClarityXpander-Funktion

Die Einstellungen des StageXpanders und Front ClarityXpanders wirken immer auf die virtuellen Kanäle "Front L Full" und "Front R Full".

# Hinweise für das Augmented Bass Processing mit seiner Dynamic Bass Enhancement- und SubXpander-Funktion

Für das Augmented Bass Processing müssen bestimmte Einstellungen vorgenommen werden, um dessen Soundeffekte anwenden zu können.

- 1. Mindestens einer der virtuellen Subwoofer Kanäle ("Subwoofer 1" oder "Subwoofer 2") muss mit einem Eingangssignal belegt sein (siehe Workflow-Schritt 1).
- Wechseln Sie in die "Virtual to Output Routing" Matrix und routen den Kanal / die Kanäle "Virtual G Subwoofer 1" und / oder "Virtual H – Subwoofer 2" auf den oder die gewünschten Ausgangskanäle (wie im Workflow-Schritt 2 beschrieben), auf welche das Subwoofersignal geleitet und das Augmented Bass Processing angewendet werden soll.
- 3. Wechseln Sie nun in das FX-Menü und aktivieren den gewünschten Soundeffekt.

FX Menu Augmented Bass Processing Center Processing Front Processing	
Augmented Bass Processing applied on Virtual Channel	Subwoofer 1 and Subwoofer 2
Dynamic Bass Enhancement Extends and boosts the deep hass response in relation to the listening volume	SubXpander Adds subharmonic times to the lundamental base for an ultra-deep base experience
Disabled     Enabled	Oisabled  Catabled  Catabled
Dynamic Boost	

Hinweis: Das Bass Processing wird für die Kanäle Subwoofer 1 und Subwoofer 2 gemeinsam ein- und ausgeschaltet, die beiden Kanäle bleiben dabei für Stereoanwendungen voneinander getrennt.

# **ACO Plattform-Features**

Neben den einzigartigen DSP-Soundeffekten bietet die ACO-Plattform des V EIGHT DSP MK2 zusätzlich eine Vielzahl an System-Features.

Im DCM Menü der DSP PC-Tool Software können für einige dieser System-Features individuelle Einstellungen vorgenommen werden.



#### Turn On & Off Delay

Hier kann die Verzögerungzeit, mit welcher der integrierte DSP ein- und ausgeschaltet werden soll, festgelegt werden. Werkseitig sind 0,2 Sekunden eingestellt. Eine Änderung der Verzögerungszeit sollte nur vorgenommen werden, wenn es beispielsweise zu Störgeräuschen beim Ein- und Ausschalten des Verstärkers kommt.

#### **URC Setup Switch Configuration**

Der ACO bietet Speicherplatz für zehn anstelle der üblichen zwei Sound Setups.

Mit Hilfe einer optional erhältlichen URC Fernbedienung, oder des *Control Tasters* lässt sich zwischen zwei der zehn Sound-Setup Speicherplätze umschalten. Diese zwei Speicherplätze können in der "URC Setup Switch Configuration" festgelegt werden. Werkseitig sind die Speicherbereiche eins und zwei ausgewählt. Um zwischen allen internen Speicherplätzen umschalten zu können, wird die optional erhältliche Display-Fernbedienung DIRECTOR oder die HELIX WIFI CONTROL empfohlen.

#### **Remote Output Configuration**

An dieser Stelle kann festgelegt werden, ob der Remote-Ausgang, der die angeschlossenen Endstufen ein- bzw. ausschaltet, während eines Sound-Setup-Wechselvorgangs kurzzeitig deaktiviert werden soll. Standardmäßig ist dieses Feature deaktiviert (OFF).

# **Einbau einer HELIX Extension Card**

Der HELIX V EIGHT DSP MK2 Verstärker kann durch die Montage einer HELIX Extension Card (HEC) um weitere Funktionen erweitert werden – beispielsweise um eine *Bluetooth*[®]Audio Streaming Funktion, einem weiteren optischen Digitaleingang oder einen USB Audio-Eingang.

Zur Montage einer HEC muss das Seitenblech der V EIGHT DSP MK2 demontiert und gegen das der HEC beiliegende Seitenblech ausgetauscht werden.

Achtung: Installieren Sie ausschließlich für die V EIGHT DSP MK2 vorgesehene HEC Module an der dafür vorgesehenen Position. Die Benutzung eines nicht für das Gerät spezifizierten HEC Moduls oder eine Installation an einer nicht dafür vorgesehenen Position im Gerät kann zu Schäden am HEC Modul, dem Verstärker, des Radios oder anderen angeschlossenen Geräten führen.

Im folgenden Abschnitt nun die wichtigsten Schritte zum Einbau und der ersten Inbetriebnahme eines HEC Moduls:

- 1. Ziehen Sie zunächst <u>alle</u> Steckverbindungen vom Gerät ab.
- Lösen Sie die vier Schrauben (zwei Inbus- und zwei Kreuzschlitzschrauben) des Seitenblechs der Geräteseite mit dem USB Eingang und entfernen dieses.
- **3.** Ziehen Sie nun das Bodenblech zur Seite heraus.
- Bereiten Sie das Modul f
  ür den Einbau in das Ger
  ät vor. Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen HEC Moduls.
- Stecken Sie das HEC Modul in den im Gerät vorgesehenen Sockel (siehe Markierung im nachfolgenden Bild).



 Achten Sie auf den richtigen Sitz des HEC Moduls und darauf, dass alle Kontaktstifte vollständig im Sockel stecken.





- Schieben Sie das Bodenblech wieder seitlich in das Gehäuse des Verstärkers. Anschließend befestigen Sie das neue, dem HEC Modul beiliegende Seitenblech mit den Inbus- und Kreuzschlitzschrauben.
- Verschrauben Sie das HEC Modul mit dem Seitenblech. Genaue Informationen zur Befestigung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Moduls.
- **9.** Schließen Sie alle Steckverbindungen wieder an das Gerät an.
- Schalten Sie den Verstärker ein. Das installierte HEC Modul wird nun automatisch vom Gerät erkannt und die Status LED des HEC Moduls leuchtet grün.
- **11.** Das Modul kann nun in der DSP PC-Tool Software konfiguriert werden.

#### Pure Class GD Verstärker-Technologie

Das Pure Class GD Konzept vereint die Vorteile der Class G-Technologie mit dem Prinzip eines Class D Verstärkers.

Daraus resultiert ein ungewöhnlich hoher Wirkungsgrad, der herkömmliche Class D Verstärker nochmals übertrifft. Die Vorteile spielt das Pure Class GD-Konzept bei kleiner und mittlerer Aussteuerung aus, indem die interne Versorgungsspannung der Leistungsstufen in Abhängigkeit von der Amplitude des Eingangssignals variiert. Zudem ist bei diesem Verstärker der gesamte analoge Signalpfad völlig symmetrisch aufgebaut, wovon sowohl Klirrfaktor als auch Signal-Rauschabstand profitieren.

#### ACO – Advanced 32 Bit CoProcessor

Der HELIX V EIGHT DSP MK2 Verstärker verwendet für alle internen wie auch externen Steuerungsund Kommunikationsaufgaben einen besonders leistungsstarken 32 Bit CoProcessor der neuesten Generation. Im Gegensatz zum bisher verwendeten 8 Bit Prozessor ergeben sich daraus deutliche Geschwindigkeitsvorteile nicht nur bei der Umschaltung zwischen verschiedenen Sound Setups sondern vor allem auch in der Datenkommunikation mit unserer DSP PC-Tool Software. Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist der integrierte, native Bootloader des CoProcessors.

Dieser ermöglicht Software-Upgrades aller Komponenten des integrierten DSPs, um beispielsweise den Mikrocontroller-gesteuerten ADEP.3-Schaltkreis auch zukünftig auf Änderungen bei Diagnosesystemen von Werksradios anpassen zu können oder das Gerät um weitere Schnittstellen zu erweitern. Darüber hinaus bietet der ACO dank des neuen Flashspeichers Platz für 10 Sound Setups anstelle der üblichen zwei.

#### Intelligenter Highlevel-Eingang ADEP.3

Moderne, ab Werk verbaute Autoradios werden bezüglich der Diagnose der angeschlossenen Lautsprecher immer intelligenter. Speziell die neueste Generation ist mit zusätzlichen Überwachungsfunktionen ausgestattet, sodass bei Anschluss eines zusätzlichen Verstärkers Fehlermeldungen oder gar Fehlfunktionen auftreten können. Der neue ADEP.3-Schaltkreis (Advanced Diagnostics Error Protection Generation 3) verhindert diese Probleme ohne die Lautsprecherausgänge des Radios bei hohen Pegeln unnötig zu belasten.

#### **Power Save Modus**

Der Power Save Modus ist in den Grundeinstellungen der DSP PC-Tool Software aktiviert. Er erlaubt es, die Leistungsaufnahme der V EIGHT DSP MK2 (und ggf. zusätzlich angeschlossener Verstärker) drastisch zu reduzieren, wenn für länger als 60 Sek. kein Eingangssignal anliegt. Sobald der "Power Save Mode" aktiv ist, werden die internen Verstärkerstufen der V EIGHT DSP MK2 sowie der Rem Out abgeschaltet und damit die Stromaufnahme deutlich reduziert. Der Verstärker geht innerhalb von 2 Sek. wieder in den normalen Betriebszustand über, sobald ein Musiksignal an seinem Eingang anliegt. Über die DSP PC-Tool Software kann die Abschaltverzögerung variiert bzw. komplett deaktiviert werden.

#### Start-Stopfähigkeit

Das Netzteil im HELIX V EIGHT DSP MK2 Verstärker stellt die interne Spannungsversorgung auch bei kurzfristigen Einbrüchen bis hinab zu 6 Volt sicher. Damit ist gewährleistet, dass die HELIX V EIGHT DSP MK2 auch beim Motorstart voll funktionsfähig bleibt.

# **Technische Daten**

75 Watt pro Kanal
120 Watt pro Kanal
Bis zu 160 Watt RMS @ 2 Ohm
Pure Class GD
6 x Cinch
8 x Hochpegel-Lautsprechereingang
1 x Optisch SPDIF (12 - 96 kHz)
1 x Remote In
Cinch max. 4 V oder max. 8 V
Hochpegel max. 16 V oder max. 32 V
12 kOhm
9 - 33 Ohm oder 20 kOhm
8 x Lautsprecherausgang
2 x Cinch
2 x Remote Out
3 Volt RMS
20 Hz - 22.000 Hz
64 Bit
295 MHz (1,2 Mrd. MAC Operationen/Sekunde)
48 kHz
Audio Signalprozessor
A/D: AKM 32 Bit
D/A: AKM 32 Bit
107 dB (A-bewertet)
102 dB (A-bewertet)
< 0,015 %
> 70
10,5 - 18 Volt (max. 5 Sek. bis hinab zu 6 Volt)
540 mA
500 mA
2 x 30 A LP-Mini-Stecksicherung
HEC Slot, ADEP.3-Schaltkreis, Control Input,
32 Bit CoProcessor, Auto Remote-Schalter
44 x 220 x 180 mm

* In typischen Mehrkanal-Anwendungen (2- / 3-Wege System + Rear + Subwoofer)

# Garantiehinweis

Die Garantieleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind Defekte und Schäden, die durch Übelastrung oder unsachgemäße Behandlung entstanden sind. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache in der Originalverpackung, einer detaillierten Fehlerbeschreibung und einem gültigen Kaufbeleg erfolgen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Für Schäden am Fahrzeug oder Gerätedefekte, hervorgerufen durch Bedienungsfehler des Gerätes, können wir keine Haftung übernehmen. Dieses Produkt ist mit einer CE-Kennzeichnung versehen. Damit ist das Gerät für den Betrieb in Fahrzeugen innerhalb der Europäischen Union (EU) zertifiziert.

#### Hinweis:

[&]quot;Die Bluetooth[®] Wortmarke und die Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Nutzung dieser Marken durch die Audiotec Fischer GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und Handelsnamen gehören den jeweiligen Inhabern."

# **Congratulations!**

Dear Customer,

Congratulations on your purchase of this innovative and high-quality HELIX product.

Thanks to more than 30 years of experience in research and development of audio products the HELIX V EIGHT DSP MK2 sets new standards in the range of digital amplifiers.

We wish you many hours of enjoyment with your new HELIX V EIGHT DSP MK2.

Yours, AUDIOTEC FISCHER

# **General instructions**

# General installation instructions for HELIX components

To prevent damage to the unit and possible injury, read this manual carefully and follow all installation instructions. This product has been checked for proper function prior to shipping and is guaranteed against manufacturing defects.

Before starting your installation, disconnect the battery's negative terminal to prevent damage to the unit, fire and / or risk of injury. For a proper performance and to ensure full warranty coverage, we strongly recommend to get this product installed by an authorized HELIX dealer.

Install your HELIX V EIGHT DSP MK2 in a dry location with sufficient air circulation for proper cooling of the equipment. The amplifier should be secured to a solid mounting surface using proper mounting hardware. Before mounting, carefully examine the area around and behind the proposed installation location to insure that there are no electrical cables or components, hydraulic brake lines or any part of the fuel tank located behind the mounting surface. Failure to do so may result in unpredictable damage to these components and possible costly repairs to the vehicle.

# General instruction for connecting the HELIX V EIGHT DSP MK2 amplifier

The HELIX V EIGHT DSP MK2 amplifier may only be installed in vehicles which have a 12 Volts negative terminal connected to the chassis ground. Any other system could cause damage to the amplifier and the electrical system of the vehicle.

The positive cable from the battery for the complete system should be provided with a main fuse at a distance of max. 30 cm from the battery. The value of the fuse is calculated from the maximum total current input of the car audio system.

Use only suitable cables with sufficient cable cross-section for the connection of HELIX V EIGHT DSP MK2. The fuses may only be replaced by identically rated fuses (2 x 30 A) to avoid damage of the amplifier.

Prior to installation, plan the wire routing to avoid any possible damage to the wire harness. All cabling should be protected against possible crushing or pinching hazards. Also avoid routing cables close to potential noise sources such as electric motors, high power accessories and other vehicle harnesses.

# Connectors and control units



### REM

Connector for the remote cable

#### +12 V

Connector for the +12 V power cable to the

13

external amplifiers. Make sure that the remote output

#### (15) Rem Out

The remote output has to be used to turn on/ off external amplifiers that are connected to the RCA / Cinch line outputs. Both connections are internally wired in parallel.

# ① USB Input

Connect your personal computer to the V EIGHT DSP MK2 using the provided USB cable. The required PC software to configure this amplifier can be downloaded from the Audiotec Fischer website www.audiotec-fischer.com.

**Please note:** It is not possible to connect any USB storage devices.

# ② Control Input

This multi-functional input is designed for HELIX V EIGHT DSP MK2 accessory products like a remote control which allows to adjust several features of the amplifier. Depending on the type of remote control, at first its functionality has to be defined in the "Device Configuration Menu" of the DSP PC-Tool software.

# **③** Control pushbutton

The V EIGHT DSP provides 10 internal memory locations for sound setups. The *Control pushbutton* allows the user to switch between two memory positions. These can be defined in the DSP PC-Tool.

Pressing the button for five seconds completely erases the internal memory. This is indicated by a continuous red glowing and constant green flashing of the *Status LED*.

**Note:** The memory locations one and two are defined ex works. To manually switch between the setups the button has to be pressed and held for one second. Switching is indicated by a single red flash of the *Status LED*. To switch between all internal memory locations, the optionally available DIRECTOR display remote control or the HELIX WIFI CONTROL is recommended.

Attention: After erasing the setups from memory the HELIX V EIGHT DSP MK2 will not reproduce any audio output.

# 4 Status LED

The *Status LED* indicates the operating mode of the amplifier and of its memory.

Green: Amplifier is ready for operation.

Orange: Power Save Mode is active.

Red: Protection Mode is active. This may have different root causes. The HELIX V EIGHT DSP MK2 is equipped with protection circuits against overand undervoltage as well as overheating. Please check for connecting failures such as short-circuits or other wrong connections.

If the amplifier is overheated the internal temperature protection switches off the remote and signal output until it reaches a safe temperature level again.

Red / green slow flashing: No operating software installed. Connect the amplifier to the DSP PC-Tool software and confirm the automatic update of the operating system. You will find the latest version of the DSP PC-Tool software at www.audiotec-fischer.com.

Red / green fast flashing: The currently selected sound setup memory is empty. A new setup has to be loaded via the DSP PC-Tool software or switch to a memory position with existing sound setup.

# **(5)** Optical Input

Optical input in SPDIF format for connecting signal sources with a digital audio output. The sampling rate of this input must be between 12 and 96 kHz. The input signal is automatically adapted to the internal sample rate.

In order to control the volume of this input, we recommend to use an optional remote control or the WIFI CONTROL.

**Note:** This amplifier can only handle stereo input signals and no MP3- or Dolby-coded digital audio stream!

**Note:** In standard configuration the manual activation via an optional remote control is configured.

# 6 Highlevel Input

8-channel highlevel loudspeaker input to connect the amplifier directly to loudspeaker outputs of OEM / aftermarket radios or OEM amplifiers that do not have any pre-amplifier outputs. Input sensitivity is factory-set to 11 Volts (see the following picture).

# Initial start-up and functions



However, it is possible to optimally adapt the input sensitivity to the signal source using control 9 (*Gain*) and by repositioning jumpers inside the device (see page 28, item 4; Signal configuration).

Important: If the input sensitivity of a channel is set between 11 V and 32 V, it is mandatory to remove the Load Jumper inside the device before first use (see page 28, item 4; Signal configuration). Disregarding this may cause severe damage to the amplifier.

Attention: Solely use the pluggable screw-terminal for the highlevel connector which is included in delivery or an optional available cable harness from the HELIX accessory assortment!

**Important:** It is strictly forbidden to use the *High-level Input* and lowlevel *Line Input* of an individual channel at the same time as this may cause severe damage to the lowlevel line outputs of your car radio. Nevertheless it is possible to use the *Highlevel Input* of one channel and the lowlevel *Line Input* of another channel simultaneously.

# ⑦ Line Input

6-channel pre-amplifier input to connect signal sources such as radios. Input sensitivity is factory-set to approx. 3 Volts.



However, it is possible to optimally adapt the input sensitivity to the signal source using control 9 (*Gain*) and by repositioning jumpers inside the device (see page 28, item 4; Signal configuration).

# 8 Clipping LED

This LED lights up red if one of the six *Line Inputs* or eight *Highlevel Inputs* is overdriven. The LED has no function if the device is fed with digital input signals. If this LED lights up reduce the input sensitivity by using the control 9 (*Gain*) until the LED goes out.

# ③ Gain

This control is used to adapt the input sensitivity of the low- and highlevel inputs to the output voltage of the connected signal source. This is not a volume control, it's only for adjusting the amplifier gain. The control range of the RCA / *Line Input* is factory-set to 1 - 4 Volts and 4 - 16 Volts for the *Highlevel Input*. The input sensitivity range can be changed by repositioning jumpers inside the device.

Alternatively, the input sensitivity can be set using the DSP PC-Tool software. Therefore, the function has to be activated and configured in the "Signal management" tab of the DCM menu (see the following picture).



Important: If the input sensitivity of a channel is set between 11 V and 32 V, it is mandatory to remove the Load Jumper inside the device before first use (see page 28, item 4; Signal configuration). Disregarding this may cause severe damage to the amplifier.

Attention: It is mandatory to properly adapt the input sensitivity of the V EIGHT DSP MK2 to the signal source in order to avoid damage to the amplifier.

# 1 Output Channels

Speaker outputs to connect speaker systems. The impedance per channel must not be lower than 2 Ohms.

**Important:** We highly recommend to make the general settings in the DSP PC-Tool software before the

first start-up. Especially if the V EIGHT DSP MK2 will be used to drive fully active speaker systems, a wrong setup can destroy your tweeters right away.

# (1) GND

The ground cable should be connected to a common ground reference point (this is located where the negative terminal of the battery is grounded to the metal body of the vehicle) or to a prepared metal location on the vehicle chassis i.e. an area which has been cleaned of all paint residues. Recommended cross section: min. 16 mm² / AWG 6.

# 12 REM

The remote input has to be used to turn on / off the V EIGHT DSP MK2 if the signal source which is connected to the *Highlevel Input* is not activating the "automatic turn-on" function or if the amplifier shall only be activated / deactivated by a remote signal applied to the remote input. The remote lead should be connected to the remote output / automatic antenna (aerial positive) output of the head unit / car radio. This is only activated if the head unit is switched on. Thus the amplifier is switched on and off together with the head unit. This input needn't to be assigned if the *Highlevel Input* is used. To deactivate the "automatic turn-on" function read the description on page 30, item 7; Configuration of the remote input.

# (13) +12 V

Connect the +12 V power cable to the positive terminal of the battery. Recommended cross section: min. 16 mm² / AWG 6.

# (14) Line Output

Processed 2-channel pre-amplifier output with a maximum output voltage of 3 Volts RMS for connecting additional power amplifiers. Please make sure that you always turn on / off external amplifiers using the remote output (*Rem Out*) of the

V EIGHT DSP MK2. Never directly control the external amps by a signal from the ignition switch of your car! Additionally this output will be turned off when the "Power Save Mode" of the amplifier is active. The outputs can be assigned to any of the inputs as desired using the DSP PC-Tool software.

# (15) Rem Out

We strongly recommend to use this output for turning on / off additional amplifiers that are connected to the *Line Output* of the HELIX V EIGHT DSP MK2. This is essential to avoid any interfering signals. This output is activated automatically as soon as the booting process of the DSP is completed. Additionally this output will be turned off during the "Power Save Mode" or a software update process.

# Installation

# Connection of HELIX V EIGHT DSP MK2 to the head unit / car radio:

**Caution:** Carrying out the following steps will require special tools and technical knowledge. In order to avoid connection mistakes and / or damage, ask your dealer for assistance if you have any questions and follow all instructions in this manual (see page 15). It is recommended that this unit will be installed by an authorized HELIX dealer.

#### 1. Connecting the pre-amplifier inputs

Use the correct cable (RCA / cinch cable) to connect these inputs to the pre-amplifier / lowlevel / cinch outputs of your head unit / car radio. Each input can be assigned to any output using the DSP PC-Tool software. The automatic turn-on circuit does not work when using the pre-amplifier inputs. In this case the remote input has to be connected to activate the HELIX V EIGHT DSP MK2.

**Important:** It is strictly forbidden to use the *Highlevel* and lowlevel *Line Input* of an individual channel at the same time as this may cause severe damage to the lowlevel line outputs of your head unit / car radio. Nevertheless it is possible to use the *Highlevel Input* of one channel and the lowlevel *Line Input* of another channel simultaneously.

#### 2. Connecting the highlevel speaker inputs

The highlevel loudspeaker inputs can be connected directly to the loudspeaker outputs of an OEM or aftermarket radio using appropriate cables (loudspeaker cables with 1 mm² / AWG 18 max.).

We recommend the following channel assignment if a common car radio will be connected to the signal processor:

Channel A = Front left

Channel B = Front right

Channel C = Rear left

#### Channel D = Rear right

Actually it is not mandatory to use all highlevel speaker inputs. If only two channels will be connected we recommend to use the channels A and B. Make sure that the polarity is correct. If one or more connections have reversed polarity it may affect the performance of the amplifier. If this input is used the remote input does not need to be connected as the amplifier will automatically turn on once a loudspeaker signal is received.

#### 3. Connecting a digital signal source

If you have a signal source with an optical digital output you can connect it to the amplifier using the appropriate input. In standard configuration the manual activation via an optional remote control is configured.

Alternatively you can activate the automatic turn-on feature in the DCM menu of the DSP PC-Tool software. The feature activates the digital input as soon as a digital audio signal is detected.

The automatic turn-on circuit does not work when a digital input is used. Therefore it is mandatory to connect the remote input (*REM*).

**Important:** The signal of a digital audio source normally does not contain any information about the volume level. Keep in mind that this will lead to full level on the outputs of the HELIX V EIGHT DSP MK2 and your connected amplifiers. This may cause severe damage to your speakers. We strongly recommend to use an optional remote control for adjusting the volume level of the digital signal input!

**Information:** The HELIX V EIGHT DSP MK2 can only handle uncompressed digital stereo signals in PCM format with a sample rate between 12 kHz and 96 kHz and no MP3- or Dolby-coded digital audio stream!

#### 4. Signal configuration

The factory setting of the input sensitivity as well as the load of the highlevel inputs of the V EIGHT DSP MK2 are appropriate for the most common radios. As soon as the connected signal source provides an input voltage between 11 V and 32 V - e.g. if an OEM amplifier is used as signal source – please follow the subsequent steps 4.1 and 4.2. If you are not sure regarding the signal sources output voltage, please contact your HELIX specialist dealer.

#### 4.1 Adjustment of the highlevel input load

Attention: If the highlevel input is used as signal input it is mandatory to adapt its load to the input voltage in order to avoid damage to the amplifier.

As soon as the input sensitivity is set between 11 V and 32 V, the Load Jumper inside the device has to be removed immediately. To get access to the Load Jumper the device has to be opened. Therefore dismantle the side panel where the USB input is located by removing the two Phillips and two Allen screws and pull out the bottom plate sideways.

To remove the Load Jumper (see marking in the picture below) simply pull it upwards.



#### 4.2 Adjustment of the input sensitivity

Attention: It is mandatory to properly adapt the input sensitivity of the V EIGHT DSP MK2 to the signal source in order to avoid damage to the amplifier.

Several adjustment examples are listed in the table on page 32.

If you want to change the input sensitivity use the *Gain* control 9 (see page 26, item 9). The setting of the control affects both the lowlevel and the highlevel inputs!

If the ex factory sensitivity range of the lowlevel input (1 - 4 Volts) or highlevel input (4 - 16 Volts) may not be sufficient it is possible to change it internally by repositioning jumpers. Therefore open the device as described in item 4.1.

For adjusting the extended adjustment range (Highlevel 8 - 32 Volts; RCA / Cinch 2 - 8 Volts) an additional jumper is included in scope of delivery. To change the position of a jumper it has to be removed by pulling it straight upwards. <u>Make sure that the jumper is reinserted properly and all pins are fully inserted.</u> The position of each jumper can be changed independently.

#### **Overview plug-in positions:**



- A: Load Jumper for channel A H
- B: Extended adjustment range for channel A D
- C: Extended adjustment range for channel E H

#### Ex factory jumper positions:



Plugged jumpers	Value range				
A (channel A - H)	Highlevel: 4 – 16 Volts				
	RCA : 1 – 4 Volts				

# Installation

Jumper positions for extended adjustment range:



Plugged jumpers	Value range
B (channel A - D)	Highlevel: 8 – 32 Volts RCA : 2 – 8 Volts
C (channel E - H)	Highlevel: 8 – 32 Volts RCA : 2 – 8 Volts

**Note:** If only the input channels A to D are used, for the extended setting range it is sufficient to remove the Load Jumper and plug it to jumper position B.

#### Exact adjustment of the input sensitivity:

After you have adjusted the input load of the amplifier to the maximum output voltage of the signal source, follow the subsequent steps to optimally adapt the input sensitivity by using the *Gain* control.

- Don't connect any amplifiers or loudspeakers to the outputs of the HELIX V EIGHT DSP MK2 during this setup.
- 2. Turn on the amplifier.
- Adjust the volume of your radio to approx.
   90 % of the max. volume and playback a 1 kHz full scale test tone (0 dB) via CD drive.
- If the *Clipping LED* already lights up, you have to reduce the input sensitivity via *Gain* control (page 26, item 9) until the LED turns off.
- Increase the input sensitivity by turning the control clockwise until the LED lights up. Now turn the control counterclockwise until the *Clipping LED* turns off again.

For further applications please contact your HELIX specialist dealer.

#### 5. Connection to power supply Make sure to disconnect the battery before installing the HELIX V EIGHT DSP MK2!

Connect the +12 V power cable to the positive terminal of the battery. The positive wire from the battery to the amplifier power terminals needs to have an inline fuse at a distance of less than 12 inches (30 cm) from the battery. The value of the fuse is calculated from the maximum total current draw of the whole car audio system (V EIGHT DSP MK2 = max. 60 A RMS at 12 V power supply). If your power wires are short (less than 1 m / 40") then a wire gauge of 16 mm² / AWG 6 will be sufficient. In all other cases we strongly recommend gauges of 25 -  $35 \text{ mm}^2$  / AWG 4 – 2!

The ground cable (same gauge as the +12 V wire) should be connected to a common ground reference point (this is located where the negative terminal of the battery is grounded to the metal body of the vehicle), or to a prepared metal location on the vehicle chassis, i.e. an area which has been cleaned of all paint residues.

### 6. Connecting the remote input

The remote input (*REM*) has to be connected to the radio remote output if the amplifiers lowlevel *Line Inputs* or the *Optical Input* is solely / are used as signal input/s. We do not recommend controlling the remote input via the ignition switch to avoid pop noise during turn on / off. If the *Highlevel Input* is used this input does not need to be connected as long as the car radio has BTL output stages.

### 7. Configuration of the remote input

The V EIGHT DSP MK2 will be turned on automatically if the *Highlevel Input* is used or if a signal is applied to the remote input terminal. The "Auto Remote" switch allows to deactivate the automatic turn-on feature of the highlevel inputs. The feature should be deactivated (Auto Remote = Off) if there are e.g. noises while switching on / off the amplifier.

Note: If the automatic turn-on function is deac-

tivated it is mandatory to use the remote input terminal to power up the amplifier! The highlevel signal will be ignored in this case.

**Note:** The automatic turn-on feature of the highlevel inputs is activated ex works.

To deactivate the automatic turn-on feature you have to open the device and change the position of the "Auto Remote" switch. Therefore the device has to be opened as described in item 4.1. The switch is located near by the "Made in Germany" imprint (see marking in the following picture).



- <u>On:</u> Activation via highlevel speaker input is enabled (ex works).
- <u>Off:</u> Activation via highlevel speaker input is disabled.

8. Configuration of the internal DSP

The general DSP settings should be conducted with the DSP PC-Tool software before using the amplifier for the first time. Ignoring this advice may result in damaging the connected amplifiers / loudspeakers. Information about connecting the V EIGHT DSP MK2 to a computer can be found on page 33.

#### 9. Connecting the loudspeaker outputs

The loudspeaker outputs can be connected directly to the wires of the loudspeakers. Never connect any of the loudspeaker cables with the chassis ground as this will damage your amplifier and your speakers.

Ensure that the loudspeakers are correctly connected (in phase), i.e. plus to plus and minus to minus. Exchanging plus and minus causes a total loss of bass reproduction. The plus pole is indicated on most speakers. The impedance of the speakers must not be lower than 2 Ohms.

#### 10. Connecting the remote output

This output (*Rem Out*) is used to supply remote signals to the external amplifier/s. Always use this remote output signal to turn on the amplifiers in order to avoid on / off switching noises.

# Installation

# Examples for adjusting the input sensitivity:

Source	Which input	Jumperpositions	Position Gain control (9)
4- to 6-channel OEM-Radio Up to 25 Watts RMS power per chan- nel at 4 Ohms or up to 50 Watts RMS power at 2 Ohms	Highlevel A - F	A plugged B & C not plugged (see fig. 1)	11 V (delivery status)
OEM-Radio with additional 4- to 8-channels amplifier >25 Watts and up to 200 Watts RMS power at 4 Ohms or up to 100 Watts RMS power per channel at 8 Ohms	Highlevel A - H	A not plugged B & C plugged (see fig. 2)	Typically max. CCW position
4- to 6-channel aftermarket radio with pre-amplifier outputs	Lowlevel / RCA A - F	A plugged B & C not plugged (see fig. 1)	Typically delivery status (3 V); max. CCW position for radios with 4 Volts output voltage; max. CW position for radios with 1 Volt output voltage

### Figure 1:



# Figure 2:



# **Connection to a PC**

It is possible to freely configure the HELIX V EIGHT DSP MK2 with our DSP PC-Tool software. The user interface is designed for easy handling of all functions and allows an individual adjustment of each of the ten DSP channels. Prior to connecting the amplifier to your PC visit our website and download the latest version of the DSP PC-Tool software.

Check from time to time for software updates. You will find the software and the respective user manual on **www.audiotec-fischer.com**.

We strongly recommend to carefully read the user manual (Sound Tuning Magazine) before using the software for the first time in order to avoid any complications and failures.

**Important:** Make sure that the amplifier is not connected to your computer before the software and USB driver are installed!

In the following the most important steps how to connect and the first start-up are described:

 Download the latest version of the DSP PC-Tool software (available on our website www.audiotec-fischer.com) and install it on your computer.

- Connect the amplifier to your computer using the USB cable that is included in delivery. If you have to bridge longer distances please use an active USB extension cable with integrated repeater or the optionally available WIFI CONTROL interface.
- **3.** First turn on the amplifier and then start the software. The operating software will be updated automatically to the latest version if it is not up-to-date.
- 4. Now you are able to configure your HELIX V EIGHT DSP MK2 with our intuitive DSP PC-Tool software. Nevertheless, interesting and useful hints can be found e.g. in our "Sound Tuning Magazine", which can be downloaded for free from our website.

**Caution:** We highly recommend to set the volume of your car radio to minimum position during first start-up. Additionally no devices should be connected to the amplifier until general settings in the DSP PC-Tool software have been made. Especially if the V EIGHT DSP MK2 will be used in fully active applications, a wrong setup can destroy your speakers right away.

# Virtual Channel Processing (VCP)



#### Operating concept of the VCP

In opposite to previous methods the Virtual Channel Processing (VCP) is a multi-stage signal processing concept that enables the perfect configuration of complex sound systems, opening up completely new possibilities for sound tuning.

The function extends the previous scope of the device by an additional layer of processed channels, which is located between the inputs and outputs. A total of eight additional processed virtual channels and ten processed output channels are available.

This virtual channel layer offers several advantages, especially in complex system configurations.

The main advantages of this concept are:

- Cross-channel group equalizers that affect several output channels simultaneously
- Multi-way speaker configuration of DSP sound effects (SFX)
- Additional features such as Rear Attenuation

#### - Cross-channel group equalizer

#### Example application: Active multi-way speaker configuration

If an input signal (e.g. front left) is first routed to a virtual channel (Front L Full) and this signal is then routed to an active multi-way system (e.g. front left – tweeter, midrange and woofer), the group equalizer of the virtual channel will influence all assigned output channels in their tonality. The advantage of this concept is that any amplitude and phase shift of the group equalizer is applied to all channels of the multi-way configuration simultaneously, thus avoiding any negative impact on the interaction of the individual speaker channels.



#### - Multi-way configuration of the DSP sound effects (SFX)

Example application: 2- or even 3-way center speaker

After activating "Virtual Channel Processing", the DSP sound effects, such as RealCenter management or Augmented Bass Processing, are also available. These are no longer linked to the outputs but tied to specific "virtual channels". This makes it possible to route the DSP sound effects to any number of outputs, for example to realize 2- or even 3-way center speaker configurations. There are hardly any limits to flexibility here.

#### Additional features

In addition, the VCP enables the implementation of further new functions. One of these is, for example, the "Rear Attenuation". With the help of a remote control, the volume of the virtual channels "Rear L Full" and "Rear R Full" can be controlled separately. So it is possible even without switching the sound setup, to adjust the volume of the rear speakers (or any other channel, which is routed through these channels).

# **Configuration of the Virtual Channel Processing (VCP)**

To configure the VCP, you first have to enable "Virtual Channel Processing" in the DCM menu of the DSP PC-Tool software. Therefore, go to the "Virtual Channel Processing" tab in the DCM menu and click on the right box with the VCP graphic. Then the configuration will be carried out in two steps. Here's an example of a 3-way configuration with a 2-way input signal.

#### Workflow step 1 - Input routing

First, the input signals in the various input matrices ("Main to Virtual Routing", "HEC / AUX to Virtual Routing", "Digital to Virtual Routing") need to be routed to the respective virtual channels. This is the same as in normal mode, means that the input signals on the left side are dragged and dropped onto the respective summation matrix. The difference to normal mode is that the names and signal properties of the virtual channels are defined here (Front L Full, Front R Full, Rear L Full, Rear R Full, Front Center Full etc.).

fest		Leden	No Configuration	1 2	HELIX	ozpiti	venal	ocht		10 Die
Eingangs- und Ausgan	gs-Signalrouti	ng								
Analog	Mein B	Wather Routing								
Deport Al Propert Pull		Freet L Fv4 100.0 %							Prover L. Palls	
(Deput B) Front is Full		Front R Full							PROFESSION	
[Input C] Rear L Full		_//036							-	
[Imput D] Refer it Full		100.0 %							Restrat	
[Input E] Front Center Full	6	Rear 8 Full 100.5 %							No KYAT	
[Input F] Rear Fill Full	DRO									
[input G] Subwoofer3	S S	Rear L Full Sola No	Rear R Fall \$0.0 %							
[Input H] Subwonter2	RA									
AUX / HEC	Δ	Submoder 1 100.0 %								
AUX L		Subwoofer2 100.0 %								
AUX R	-									
Digital										
Digital In 1										
Depted to R										

- **a.** First, all input signals must be applied to the respective designated signal types of the virtual channels, means the input with the signal "front left" must be routed to the virtual channel "Front L Full" and so forth.
- b. In the case of an adaptation of an OEM active multi-way system, all "front left" signals in this example have to be summed up on the virtual channel "Front L Full" (the input EQ remains effective in the inputs as usual).

Main to Virtual Routing	HEC/AUX to Virtual Routing	Digital to Virtual Routing	Virtual to Output Routing		
Front L High	Front L Low			Front L Full	Virtual A
60.0 %	40.0 %				VIItual A

#### Workflow step 2 - Output routing

After all the input signals used in the respective signal routing matrix have been configured, the virtual channels must now be assigned to the physical output channels. Here, a virtual signal (e.g. Front L Full) can be assigned to multiple outputs, such as "front left" tweeter, midrange and woofer. The configuration of these speaker-specific output channels is done in the "Outputs" menu (called "Main" in normal mode) of the DSP PC-Tool. Here you can also configure the channel-specific equalizers, high- and lowpass filters, time alignment, output level and phase settings.

a. In order to assign the virtual channels to the respective output channels the individual virtual signals in the output routing matrix ("Virtual to Output Routing") are dragged and dropped onto the output channels. At this point, the signals typically needn't to be summed, means that each output of this matrix only receives one virtual signal. For example, the output "Front L High" is linked to the virtual signal "Front L Full"; the same is done for the Front L Low".



b. At this point, even a virtual channel in which a DSP sound effect has been activated can be routed to multiple output channels. For example, the "Front Center Full" signal can be assigned to multiple output channels to create an active multi-way center speaker. The corresponding high- and lowpass filters are then configured in the output channels of the "Main" menu.

# **Configuration of the Virtual Channel Processing (VCP)**

# Workflow step 3 – Configuration of the virtual channels and notes on the application of the DSP sound effects (SFX)

Now switch to the "Virtual" menu of the DSP PC-Tool. Here you get an overview of the signal flow of the individual channels and the activated sound effects. In addition, it is possible to influence the tonality of all subsequent output channels of a virtual channel at the same time, for example with the help of the equalizer, polarity and other functions.



#### Notes on the configuration of the DSP sound effects (SFX)

The HELIX V EIGHT DSP MK2 provides unique DSP sound effects such as Augmented Bass Processing, RealCenter, and more when "Virtual Channel Processing" is enabled. In order to enjoy the DSP sound effects, certain settings must be made in the hardware and software configuration.

**Note:** The DSP sound effects are only available in the V EIGHT DSP MK2 when "Virtual Channel Processing" is enabled. "VCP" can be activated in the DCM menu of the DSP PC-Tool software.

#### Notes for center processing with its features "RealCenter" and "ClarityXpander"

To be able to use the RealCenter and ClarityXpander function for a center speaker, the following steps must be carried out:

- **1a.** It is necessary to assign an input signal to the virtual channels "Front L Full" and "Front R Full" (see workflow step 1).
- **1b.** In the input routing you have to assign either a sum signal (front left + front right) or an existing center signal to the virtual channel "Front Center Full".



 Change to the "Virtual to Output Routing" matrix and route the "Virtual E – Front Center Full" channel to the desired output channels (as described in workflow step 2) to which the center processing shall be applied.



For information about input routing see workflow step 1

 Now switch to the FX menu and activate the desired sound effect in the "Center Processing" tab by setting the appropriate check mark.



For information about output routing see workflow step 2

#### Notes for front processing with its StageXpander and ClarityXpander features

The StageXpander and Front ClarityXpander settings always affect the virtual channels "Front L Full" and "Front R Full".

#### Hints for "Augmented Bass Processing" with its "Dynamic Bass Enhancement" and "SubXpander" function

For Augmented Bass Processing certain settings have to be made in order to use it.

- 1. An input signal has to be assigned to at least one of the virtual subwoofer channels ("Subwoofer 1" or "Subwoofer 2") (see workflow step 1).
- Change to the "Virtual to Output Routing" matrix and route the channel (s) "Virtual G Subwoofer 1" and / or "Virtual H Subwoofer 2" to the desired output channel or channels (as described in workflow step 2) to which the subwoofer signal and its Augmented Bass Processing shall be applied to.
- 3. Now switch to the FX menu and activate the desired sound effect.



Note: the bass processing is switched on and off together for both "Subwoofer 1" and "Subwoofer 2" channels, nevertheless the two channels still remain separately processed for stereo applications.

# ACO platform features

Beside the unique DSP sound effects the V EIGHT DSP MK2 provides a bunch of new system features.

In the DCM menu of the DSP PC-Tool software individual settings can be made for several of these system features.

Reset Load -SavAStine ZWeyTo/Wey	
Device Configuration Menu Extended Fectures Signal Macagement ACO Features Virtual Chienel Proc	energ (PC-Tool Configuration)
ACO Features	
Turn On & Off Delay	ADEP_3 Configuration

#### Turn On & Off Delay

This function allows to determine the delay time with which the integrated DSP is switched on and off. The factory setting is 0.2 seconds. The delay time should only be modified if there are e.g. noises while switching on / off the amplifier.

#### **URC Setup Switch Configuration**

The ACO provides ten internal memory locations for sound setups instead of the common two.

By using an optional URC remote control or the *Control pushbutton* it is possible to toggle between two of the ten memory locations. These two memory locations can be determined in the "URC Setup Switch Configuration". The memory locations one and two are preassigned ex works. To switch between all internal memory locations, the optionally available DIRECTOR display remote control or the HELIX WIFI CONTROL is recommended.

#### **Remote Output Configuration**

This function controls if the remote output (which switches on and off the connected amplifiers) will be temporarily deactivated during a sound setup switch. This function is activated (ON) ex works.

# **HELIX Extension Card slot (HEC slot)**

It is possible to extend the functionality of the HELIX V EIGHT DSP MK2 amplifier by inserting an optional HELIX Extension Card (HEC) – for example a *Bluetooth*[®] Audio Streaming module, an additional optical digital input or an USB audio input.

To install a HELIX Extension Card it is necessary to remove the side panel of the V EIGHT DSP MK2 and replace it by the new side panel that comes with the HEC module.

Attention: Install the HEC module only in the designated device and its specific slot. Using the HEC module in other devices or slots can result in damage of the HEC module, the amplifier, the head unit / car radio or other connected devices!

Read in the following the steps how to install a HEC module:

- 1. First disconnect all cables from the device.
- Dismantle the side panel where the USB input is located by removing the two Phillips and two Allen screws.
- 3. Pull out the bottom plate sideways.
- Prepare the module for installing it into the device. Any further mounting information will be found in the instruction manual of the respective HEC module.
- Insert the HEC module into the specific slot of the device which is marked in the following picture.



 Make sure that the HEC module is installed properly and all pins are fully inserted into the socket.





- Reinsert the bottom plate and fix the new side panel which is delivered with the HEC module with the two Phillips and two Allen screws.
- Bolt the HEC module to the side panel. Precise mounting information will be found in the instruction manual of the respective HEC module.
- 9. Reconnect all cables to the device.
- Turn on the amplifier. The HEC module is automatically detected by the device and the Status LED of the HEC module lights up green.
- **11.** Now you are able to configure the HEC module in the DSP PC-Tool software.

# Unique Features of the HELIX V EIGHT DSP MK2

#### Pure Class GD amplifier technology

Audiotec Fischers proprietary Pure Class GD concept takes the efficiency of conventional Class D amps to the next level. By varying the internal supply voltage depending on the amplifier's input signals, idle losses are significantly reduced and overall efficiency is close to maximum at any time. So heat dissipation is almost negligible thus allowing smallest heat sinks and most compact form factors. Besides that Pure Class GD amp outperforms conventional Class D designs in terms of sound quality by implementing a fully differential signal path and improved output filter design.

#### ACO – Advanced 32 Bit CoProcessor

The HELIX V EIGHT DSP MK2 incorporates an extraordinary powerful 32 Bit CoProcessor of the latest generation for all monitoring and communication tasks, both internally and externally. In opposite to the 8 Bit predecessor generation this MCU achieves way higher speeds with respect to setup switching and data communication with our DSP PC-Tool software. A further significant advantage is the integrated, native boot loader of the CoProcessor. It allows software upgrades of all components of the integrated DSP in order to adjust the microcontroller-controlled ADEP.3 circuit for example to future requirements of the diagnostic system of factory radios or if the device will be extended with additional interfaces. In addition, thanks to the new flash memory, the ACO offers 10 memory locations for sound setups instead of the common two.

#### Smart highlevel input ADEP.3

Modern, factory-installed car radios incorporate sophisticated possibilities of diagnosing the connected speakers. In particular the latest generation of car radios are equipped with additional monitoring functions so that failure messages and loss of specific features (e.g. fader function) quite often appear if an amplifier will be hooked up – but not with the V EIGHT DSP MK2.

The new ADEP.3 circuit (Advanced Diagnostics Error Protection, 3rd Generation) avoids all these problems without loading the speaker outputs of the OE radio during high volumes unnecessarily.

#### Start-Stop capability

The switched power supply of the HELIX V EIGHT DSP MK2 assures a constant internal supply voltage even if the battery's voltage drops to 6 Volts during engine crank.

#### **Power Save Mode**

The Power Save Mode is incorporated in the basic setup. It allows to significantly reduce the power consumption of the amplifiers that are connected to the HELIX V FIGHT DSP MK2 once there's no input signal present for more than 60 seconds. Please note that in many up-to-date cars with "CAN" or any other internal bus structures it may happen that the radio remains "invisibly" turned on for up to 45 min. even after locking and leaving the car! Once the "Power Save Mode" is active the remote output and therefore the connected amplifiers will be turned off. The V EIGHT DSP MK2 will reactivate the remote output within a second if a music signal is applied. It is possible to either modify the turn-off time of 60 sec. or completely deactivate the "Power Save Mode" via the DSP PC-Tool software

# **Technical Data**

Power RMS ≤ 1% THD+N	
- @ 4 Ohms	75 Watts per channel
- @ 2 Ohms	120 Watts per channel
Max. output power per channel*	Up to 160 Watts RMS @ 2 Ohms
Amplifier technology	Pure Class GD
Inputs	6 x RCA / Cinch
	8 x Highlevel speaker input
	1 x Optical SPDIF (12 - 96 kHz)
	1 x Remote In
Input sensitivity	RCA / Cinch max. 4 V or max. 8 V
	Highlevel max. 16 V or max. 32 V
Input impedance RCA/ Cinch	12 kOhms
Input impedance highlevel	9 - 33 Ohms or 20 kOhms
Outputs	8 x Speaker output
	2 x RCA / Cinch
	2 x Remote Out
Output voltage RCA / Cinch	3 Volts RMS
Frequency response	20 Hz - 22,000 Hz
DSP resolution	64 Bit
DSP power	295 MHz (1.2 billion MAC operations/second)
Sampling rate	48 kHz
DSP type	Audio signal processor
Signal converters	A/D: AKM 32 Bit
C C	D/A: AKM 32 Bit
Signal-to-noise ratio digital input	107 dB (A-weighted)
Signal-to-noise ratio analog input	102 dB (A-weighted)
Distortion (THD)	< 0.015 %
Damping factor	> 70
Operating voltage	10.5 - 18 Volt (max. 5 sec. down to 6 Volts)
Idle current	540 mA
Max. remote output voltage	500 mA
Fuse	2 x 30 A LP-Mini-Fuse (APS)
Additional features	HEC slot, ADEP.3 circuit, Control Input, 32 Bit
	CoProcessor, Auto Remote switch
Dimensions (H x W x D)	44 x 220 x 180 mm / 1.73 x 8.66 x 7.09"

* In typical multi-channel applications (2- / 3-way system + rear + subwoofer)

# Warranty Disclaimer

The limited warranty comply with legal regulations. Failures or damages caused by overload or improper use are not covered by the warranty. Please return the defective product only with a valid proof of purchase and a detailed malfunction description. Technical specifications are subject to change! Errors are reserved! For damages on the vehicle and the device, caused by handling errors of the device, we can't assume liability. This product is tagged with a CE-Certifikation mark. Thereby these devices are certified for the use in vehicles within the European Community (EC).

Note:

[&]quot;The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Audiotec Fischer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners."

# AUDIOTEC FISCHER

Audiotec Fischer GmbH Hünegräben 26 · 57392 Schmallenberg · Germany Tel.: +49 2972 9788 0 · Fax: +49 2972 9788 88 E-mail: helix@audiotec-fischer.com · Internet: www.audiotec-fischer.com

