



Инструкция по установке короб стелс для Skoda Rapid (VW Polo лифтбэк)

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :	2
По всем вопросам обращаться:	2

Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Болт М6 60 мм 1 шт.;
- Болт М6 20 мм 2 шт.;
- Шайба М6 3 шт.;
- Резьбовая заклепка 3 шт.;
- Терминал;
- Уплотнитель.



Этапы установки:

1. Убираем пол.
2. В отмеченных местах (см. рисунок 1) выкручиваем штатные крючки. В ВЕРХНЕМ месте где крепился крючок, рассверливаем отверстие 9 мм сверлом и вставляем резьбовую заклепку.



Рисунок – 1

3. Вставляем короб в нишу, максимально плотно к обивке. Через отверстия в металлических уголках, прикрепленные к коробу, отмечаем отверстия на металле.

4. Убираем короб. В отмеченных местах сверлим 9 мм отверстие. Вставляем резьбовые заклепки.
5. Вставляем короб в нишу. Наживляем болты. Максимально плотно задвигаем короб в нишу. Затягиваем болты.
6. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
7. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245

тел. +7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71