



Инструкция по установке
короб стелс
Geely Monjaro ver.1

Содержание

| | |
|------------------------------------|---|
| Состав комплекта : | 1 |
| Этапы установки:..... | 1 |
| Результат :..... | 3 |
| По всем вопросам обращаться: | 3 |

Состав комплекта :

- ✓ Короб Стелс 1 шт;
- ✓ Крепежный уголок 1 шт;
- ✓ Саморез по дереву 20 мм 4 шт.;
- ✓ Терминал;
- ✓ Уплотнитель;



Этапы установки:

1. Снимаем обивку в правом крыле. Устанавливаем короб в нишу (см. Рисунок 1) В месте отмеченным желтым внутри короба наживляем штатную гайку на штатную резьбу. В месте отмеченным красным так же наживляем штатную гайку на штатную резьбу.



Рисунок – 1

2. Теперь необходимо установить крепежный уголок. Сначала его можно наживить на штатную резьбу, а потом уже прикрутить к коробу саморезами. (см. рисунок – 2).



Рисунок – 2

3. Затягиваем все три точки крепления.
4. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
5. Устанавливаем сабвуфер, устанавливаем на место обивку.

Примечание: при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см.рисунок 3).



Рисунок – 3

Так же при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



**Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:**

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245 тел.

+7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71