



Инструкция по установке
короб стелс
Naval Jolion

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :	4
По всем вопросам обращаться:	4

Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Крепежный элемент 1шт;
- Болт М6 40 мм 1 шт;
- Болт М8 100 1 шт;
- Шайба М6 5шт.;
- Шайба М8 1шт;
- Гайка М6 3 шт;
- Крючок М6 1шт
- Терминал;
- Уплотнитель;



Этапы установки:

1. Полностью снимаем обивку левую или правую в зависимости от того для какой стороны короб.
2. К штатному отверстию (отмечено красным, см. Рисунок – 1) Прикладываем крепежный элемент и отмечаем место для второго отверстия. (отмечено желтым, см. Рисунок – 2)



Рисунок – 1



Рисунок - 2

3. Устанавливаем крепежный элемент (используем болт М6 40 мм – 2шт, шайба м6 – 4 шт, гайка м6 – 2 шт)(см. Рисунок - 3)



Рисунок - 4

4. Устанавливаем на место обивку. Если сторона установки коробка правая, то необходимо напротив отверстия в крепежном элемент сделать в обивке сделать отверстие под болт М8. (см. Рисунок – 5)



Рисунок - 5

5. Рекомендуем засверлить отверстия для крепления сабвуфера на данном этапе, чтобы не делать это когда короб будет стоять в машине и сабвуфер будет в вертикальном положении.

6. На петлю защелкивания сидения вешаем крючок. Устанавливаем на место короб. Наживляем болт М8 в крепежный элемент. Наживляем гайку на крючок изнутри короба. (вид снаружи, см. Рисунок – 6) Когда крепления наживлены проверяем правильность посадки короба и затягиваем обе точки крепления. После того как затянули рекомендуем гайку и шайбу которой притягивался крючок внутри короба обмазать герметиком (черный, идет в комплекте, см. Рисунок 7), чтобы в данном месте крепления под шайбой не сифонил воздух.



Рисунок - 6



Рисунок - 7

7. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».

8. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см. рисунок 8).



Рисунок –8

Так же при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:
email: operator.drive@mail.ru
сайт: www.drive-korob.ru
VK: vk.com/club56230245
сот.тел. +7 (918) 551-38-71