



Инструкция по установке  
короб стелс для Ford  
Focus 2

---

# Содержание

Состав комплекта : .....	1
Этапы установки: .....	1
Результат : .....	2
По всем вопросам обращаться: .....	3

## Состав комплекта :

- Короб Стелс;
- Заклёпка резьбовая М6 1шт;
- Болт М6 40мм 1шт;
- Винт внутр. под шестигранник М6 60мм;
- Шайба М6 3шт.;
- Гайка М6;
- Терминал;
- Уплотнитель.

## Этапы установки:

1. Демонтируем заводские крепежи (клипсы 1 и 2), т.к. они будут мешать установке, и попросту не нужны, короб прижмет панель;
2. Вставляем короб в бок багажника, максимально прижав его к стенке;
3. Размечаем отверстие под нижнее крепление;



Рисунок - 1

4. Убираем короб;
5. Сверлим отверстие под винтовую заклепку (9мм), рекомендуем обработать его антикоррозийным спреем, затем фиксируем заклепку специальным инструментом;
6. Прокладываем провод от усилителя до места крепления корпуса и подключаем к терминалу (любым удобным для вас способом);
7. Задвигаем короб на место, (для точного попадания советуем, например, шилом проверить совпадение отверстий) наживляем болты в отверстия, длинный болт в нижнее крепление, короткий болт в верхнее отверстие;
8. Затягиваем оба крепления и проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
9. При установке динамика:



РЕКОМЕНДУЕМ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ  
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И  
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

10. Приятного прослушивания !

**Результат :**



## **По всем вопросам обращаться:**

e-mail: [draiv\\_2003@mail.ru](mailto:draiv_2003@mail.ru)

сайт: [www.DRIVE-61.ru](http://www.DRIVE-61.ru)

сайт: [www.drive-korob.ru](http://www.drive-korob.ru)

VK: [vk.com/driveaudio](https://vk.com/driveaudio)

VK: [vk.com/club56230245](https://vk.com/club56230245)

тел. +7 (86365) 4-31-11

сот. тел. +7 (918) 551-38-71