



Инструкция по установке короб стелс для Kia Rio 4

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :	3
По всем вопросам обращаться:	3

Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Болт М6 40 мм 1 шт.;
- Болт М6 под внутр. шестигр. 40 мм 1 шт.;
- Шайба М6 1 шт.;
- Резьбовая заклепка 2 шт.;
- Терминал;
- Уплотнитель.



Этапы установки:

1. Вставляем короб в правую нишу, размечаем нижнее отверстие (можно воспользоваться шилом), надо чтобы Вам было видно где надо будет просверлить обшивку и металл.
2. Убираем короб , сверлим обшивку в отмеченном месте (используем 6-7 мм сверло). * Если в будущем Вам придется демонтировать короб, а отверстие в обшивке останется , Вы можете заткнуть его обычной клипсой
3. Снимаем обивку, чтобы получилось как на рисунке 1.



Рисунок – 1

4. В точках крепления сверлим отверстия диаметром 9 мм и устанавливаем резьбовые заклепки. (нижнее крепление у Вас должно попасть в ребро жесткости) (см. рисунок 2);



Рисунок – 2

5. Устанавливаем на место обшивку.
6. Вставляем короб в правое крыло, плотно прижимаем к обшивке. Наживляем болт в нижнее крепление, потом в верхнее крепление.
7. Когда оба болта наживлены, начинаем затягивать нижний болт, потом верхний.
8. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
9. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245

тел. +7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71