



Инструкция по установке
короб стелс
Geely Tugella ver. 1 в
крыло

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :	3
По всем вопросам обращаться:	3

Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Болт М6 40 мм 1 шт.;
- Болт М6 60 мм 2 шт.;
- Шайба М6 4 шт.;
- Резьбовая заклепка М6 3 шт.;
- Терминал;
- Уплотнитель;



Этапы установки:

1. Для удобства установки убираем пенопласт из под пола. Убираем боковой карман, убираем штатную шумку, чтобы ниша получилась такой (см. Рисунок 1)



Рисунок – 1

2. Максимально плотно задвигаем короб в нишу, через отверстия в задней стенки короба отмечаем на металле отверстия для резьбовых заклепок. Два отверстия попадут на металл (отмечено красным), одно отверстие должно совпадать со штатным (отмечено желтым) (см. рисунок – 2)



Рисунок – 2

3. Убираем короб. В отмеченных местах делаем отверстия 9 мм, устанавливаем резьбовые заклепки (при помощи заклепочника, либо в интернете можно найти видео как установить резьбовую заклепку при помощи болта).
4. Ставим короб обратно в нишу, наживляем все три точки крепления, проверяем стыковку с обивкой и после затягиваем все три болта.
5. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
6. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см. рисунок 5).



Рисунок – 3

Так же при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



**Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:**

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245

тел. +7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71