



Инструкция по установке
короб стелс
Kia K5

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :.....	3
По всем вопросам обращаться:	3

Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Болт М6 под шестигр. 40 мм 1 шт.;
- Болт М6 60 мм 1 шт.;
- Шайба М6 1 шт.;
- Резьбовая заклепка М6 1 шт.;
- Терминал;
- Уплотнитель;



Этапы установки:

1. Убираем клипсы, отверстие рассверливаем сверлом 9 мм. В получившееся отверстие устанавливаем резьбовую заклепку (используем заклепочник, либо можно в интернете найти видео, как установить резьбовую заклепку при помощи болта) (см. Рисунок 1)



8

Рисунок – 1

2. Устанавливаем короб в нишу, максимально плотно прижимаем к обивке. Вкручиваем болт в резьбовую заклепку на месте штатной клипсы. Нижнюю половину короба плотно прижимаем к обивке и

делаем отметку на металле пола через нижнее отверстие в коробе , где у нас будет находится еще одна резьбовая заклепка. (см. рисунок – 2, место отмечено ориентировочно)



Рисунок – 2

3. Убираем короб. В отмеченном месте сверлим отверстие (9 мм), устанавливаем резьбовую заклепку.
4. Устанавливаем короб в нишу, наживляем оба болта, проверяем правильность посадки короба и затягиваем болты.
5. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
6. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см. рисунок 3).



Рисунок – 3

Так же при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



**Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:**

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245

тел. +7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71