

**Инструкция по монтажу на сложные поверхности звукопоглощающего материала  
«Accent Premium 6», «STP Accent 6»**

**Зоны применения материала:** двери автомобиля, пол багажника.

1. Подготовьте монтажную поверхность к монтажу, предварительно очистив её от загрязнений нейтральными моющими средствами, не содержащими органических растворителей и щёлочи, и выдержав до полного высыхания.
2. Выкройте из материала деталь нужной формы.
3. Частично отслоите защитную бумагу и плотно прижмите к монтажной поверхности. Постепенно, по мере отслаивания антиадгезионной бумаги, прижимается остальная часть детали. Материал прижимается к монтажной поверхности с усилием. Запрещается монтировать материал внатяжку на всех типах поверхностей. При необходимости материал можно с осторожностью без сильного нажима прикатать монтажным валиком.

При монтаже необходимо уделить особый контроль полному прилеганию материала по периметру. Необходимо прижать с усилием все края и углы материала. Не допускается наличие «карманов» по периметру и некачественно смонтированных углов материала.

Не допускается монтаж материала на движущиеся части в двери автомобиля.

**Особые условия:**

- Монтаж материала производится в тёплом сухом помещении при температуре не ниже +18 градусов по Цельсию;
- В случае хранения или транспортирования продукции при температуре ниже +15 градусов по Цельсию, перед применением ее выдерживают при температуре  $(20\pm5)^\circ\text{C}$  не менее 24 часов;
- При демонтаже повторное использование продукции невозможно.

**Монтаж материала на поверхности со сложным рельефом:**

