



Инструкция по установке  
короб стелс  
Skoda Octavia 4 A8

---

# Содержание

Состав комплекта : .....	1
Этапы установки:.....	1
Результат : .....	4
По всем вопросам обращаться: .....	4

## Состав комплекта :

- Короб Стелс 1 шт;
- Крепежный элемент;
- Болт М5 25 мм 2 шт.;
- Болт М6 60 мм 1 шт.;
- Болт М6 20 мм 2 шт.;
- Шайба М5 2 шт.;
- Шайба М6 3 шт.;
- Резьбовая заклепка 2 шт.;
- Терминал;
- Уплотнитель;



## Этапы установки:

1. Убираем пол. Убираем фонарик и выкручиваем «крючек», в отмеченных местах (см. Рисунок 1)



Рисунок – 1

2. На месте удаленного «крючка» устанавливаем уголок, крепим его двумя болтами М5 (см. Рисунок 2)



Рисунок – 2

3. Устанавливаем короб в нишу. Наживляем болт в металлических уголок, через отверстие в коробе. Проверяем правильность посадки короба.

4. Через металлические уголки короба отмечаем две точки для креплений. (см. рисунок 3)



Рисунок – 3

5. Убираем короб. Сверлим отверстия диаметром 9 мм. Устанавливаем резьбовые заклепки в данные места. После установки рекомендуем обработать данное место АНТИКОРРОЗИЙНЫМ СПРЕЕМ.

6. Ставим короб на место. Затягиваем болты во всех трех точках крепления. Делайте это умеренно, чтобы не повредить металл и обивку.

7. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
8. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см. рисунок 4).



Рисунок – 4

Так же при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ  
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И  
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



**!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!**

## Результат:



**Приятного прослушивания !  
По всем вопросам обращаться:**

**email: [operator.drive@mail.ru](mailto:operator.drive@mail.ru)**

**сайт: [www.drive-korob.ru](http://www.drive-korob.ru)**

**VK: [vk.com/club56230245](https://vk.com/club56230245)**

**тел. +7 (86365)4-31-11**

**сот.тел. +7 (918) 551-38-71**