Инструкция по установке короб стелс для Nissan X-TRAIL T31

Содержание

Состав комплекта : 1
Этапы установки: 1
Результат : 4
По всем вопросам обращаться: 4

Состав комплекта :



- Короб Стелс 1шт;
- Крепежный элемент;
- Резьбовые заклепки 2 шт.;
- Болт М6 40 мм 2 шт.;
- Болт М6 60 мм 1шт.;
- Шайба усил. М6 4 шт.;
- Крючок М6 1 шт.;
- Гайка М6 1 шт.;
- Герметик;
- Терминал;
- Уплотнитель.

Этапы установки:

1. Вынимаем из ниши пенопласт с домкратом (см. рисунок 1);



Рисунок – 1

2. Устанавливаем крепежный элемент в направляющие (отмечены на

рисунке 2) ;



Рисунок - 2

3. Размечаем отверстия на металле (отмечены на рисунке 3) под крепление резьбовых заклепок.



Рисунок - 3

4. По разметке делаем отверстия сверлом 9 мм, обрабатываем отверстия антикоррозийным спреем, вставляем резьбовые заклепки при помощи специального инструмента, либо при помощи болта (видео инструкции установки резьбовой заклепки при помощи болта можно найти на просторах интернета);
5. Устанавливаем крепежный элемент, направляющие должны совпадать при затягивании болтов (М6 40 мм);
6. Вставляем крючок в верхнее отверстие короба (см. рисунок 4),

изнутри наживляем шайбу и гайку.

7. Вставляем короб в нишу, плотно прижимаем к обивке, наживляем болт в нижнее крепление (отверстие находится внутри короба).



Рисунок - 4

8. Теперь необходимо провернуть крючок, чтобы он стал вертикально и зацепился за отверстия для вентиляции (именно за металлическую часть, а не за пластик) (см. рисунок 5) ;



Рисунок – 5

9. Затягиваем крючок и болт в нижнем креплении.
10. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при«шатании».
11. Устанавливаем динамик, при установке динамика:



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



Приятного прослушивания !

По всем вопросам обращаться:

email:draiv_2003@mail.ruc
сайт:www.DRIVE-61.ru
сайт: www.drive-korob.ru
VK: vk.com/driveaudioVK:
vk.com/club56230245 тел.
+7 (86365)4-31-11
сот.тел. +7 (918) 551-38-71